
EP2205 Piston Pump

Owner's Manual · Notice d'utilisation · Manual del Propietario







Technical Assistance: 1-800-292-4637 Order Entry: 1-800-443-4500

Fax: 1-800-525-9501


www.spraytechinc.com

Table of Contents

General Description	2
Safety Precautions	2
Grounding Instructions	3
Operation	
Purging and Priming	2
Operating the Spray Gun	5
Pressure Relief Procedure	5
Spraying	
Spraying Technique	6
Practice	
Cleanup	
Flushing the Unit	7
Maintenance	7
Daily Maintenance	7
Maintaining the Fluid Section	7
Cleaning the Spray Tip	
Cleaning the Filter	9
Replacing the Valve Spring Unit	9
Accessories	9
Choosing the Correct Spray Gun Filter	9
Troubleshooting	.10
Warranty	.11
Parts List	.32
Main Assembly	
Cart Assembly	.33
Drive Assembly	.34
Transducer Assembly	.35
Suction Set Assembly	.35
Pressure Control Assembly	.36
Fluid Section Assembly	.37
Spray Gun	.38
PRIME/SPRAY Valve Assembly	.38
Filter Assembly	.39
Low Boy Cart Assembly	.40
Stand Assembly	.40
Relay Diagram	11
Pressure Control Assembly Wiring Diagram	

General Description

This high performance piston pump is a precision power tool used for spraying many types of materials. Read and follow this instruction manual carefully for proper operating instructions, maintenance and safety information.



Safety Precautions

This manual contains information which must be read and understood before using the equipment. When you come to an area which has one of the following symbols, pay particular attention and make certain to heed the safeguard.

AWARNING

This symbol indicates a potential hazard which may cause serious injury or loss of life. Important safety information will follow

A CAUTION

This symbol indicates a potential hazard to you or to the equipment. Important information that tells how to prevent damage to the equipment or how to avoid causes of minor injuries will follow.

NOTE: Notes give important information which should be given special attention.

AWARNING

HAZARD: Injection injury - A high pressure stream produced by this equipment can pierce the skin and underlying tissues, leading to serious injury and possible amputation. See a physician immediately.

DO NOT TREAT AN INJECTION INJURY AS A SIMPLE CUT! Injection can lead to amputation. See a physician immediately.

The maximum operating range of the gun is 3000 PSI/207BAR fluid pressure.

PREVENTION:

- NEVER aim the gun at any part of the body.
- NEVER allow any part of the body to touch the fluid stream. DO NOT allow body to touch a leak in the fluid hose.
- NEVER put your hand in front of the gun. Gloves will not provide protection against an injection injury.
- ALWAYS lock the gun trigger, shut the pump off, and release all pressure before servicing, cleaning the tip or guard, changing tip, or leaving unattended. Pressure will not be released by turning off the motor. The PRIME/SPRAY knob must be turned to PRIME to relieve the pressure. Refer to the PRESSURE RELIEF PRESSURE described in the pump manual.
- ALWAYS keep the tip guard in place while spraying. The tip guard provides some protection but is mainly a warning device.
- ALWAYS remove the spray tip before flushing or cleaning the system.
- The paint hose can develop leaks from wear, kinking and abuse. A leak can inject material into the skin. Inspect the hose before each use.
- NEVER use a spray gun without a trigger lock and trigger guard in place and in good working order.
- All accessories must be rated at or above 3000 PSI/207 BAR. This includes spray tips, guns, extensions, and hose.

NOTE TO PHYSICIAN:

Injection into the skin is a traumatic injury. It is important to treat the injury as soon as possible. DO NOT delay treatment to research toxicity. Toxicity is a concern with some coatings injected directly into the blood stream. Consultation with a plastic surgeon or reconstructive hand surgeon may be advisable.

HAZARD: EXPLOSION OR FIRE - Solvent and paint fumes can explode or ignite. Severe injury and/or property damage can occur.

PREVENTION:

- Provide extensive exhaust and fresh air introduction to keep the air within the spray area free from accumulation of flammable vapors.
- Avoid all ignition sources such as static electric sparks, open flames, pilot lights, and hot objects. Connecting or disconnecting power cords or working light switches can make sparks.
- · Do not smoke in spray area.
- Fire extinguisher must be present and in good working order.
- Place paint pump at a minimum of 3 feet (preferably more) into a separate, well ventilated room from the spray object or at least 20 feet from the spray object in a well ventilated area (add more hose if necessary). Flammable vapors are often heavier than air. Floor area must be extremely well ventilated. The paint pump contains arcing parts that emit spark and can ignite vapors.
- The equipment and objects in and around the spray area must be properly grounded to prevent static sparks.
- Use only conductive or grounded high pressure fluid hose. Gun must be grounded through hose connections.
- · Power cord must be connected to a grounded circuit.
- Always flush unit into a separate metal container, at low pump pressure, with spray tip removed. Hold gun firmly against side of container to ground container and prevent static sparks.
- Follow the material and solvent manufacturer's warnings and instructions.
- Use extreme caution when using materials with a flashpoint below 70° F (21° C). Flashpoint is the temperature that a fluid can produce enough vapors to ignite.
- Plastic can cause static sparks. Never hang plastic to enclose a spray area. Do not use plastic drop cloths when spraying flammable materials.
- · Use lowest possible pressure to flush equipment.

GAS ENGINE (WHERE APPLICABLE)

Always place pump outside of structure in fresh air. Keep all solvents away from the engine exhaust. Never fill fuel tank with a running or hot engine. Hot surface can ignite spilled fuel. Always attach ground wire from pump unit to a grounded object, such as a metal water pipe. Refer to engine owner's manual for complete safety information.

HAZARD: EXPLOSION HAZARD DUE TO INCOMPATIBLE MATERIALS - Will cause severe injury or property damage.

PREVENTION:

- Do not use materials containing bleach or chlorine.
- Do not use halogenated hydrocarbon solvents such as mildewcide, methylene chloride and 1,1,1 trichloroethane. They are not compatible with aluminum.
- Contact your coating supplier about the compatibility of material with aluminum.

HAZARD: HAZARDOUS VAPORS - Paints, solvents, insecticides, and other materials can be harmful if inhaled or come in contact with the body. Vapors can cause severe nausea, fainting, or poisoning.

PREVENTION:

- Use a respirator or mask if vapors can be inhaled. Read all instructions supplied with the mask to be sure it will provide the necessary protection.
- · Wear protective eyewear.
- Wear protective clothing as required by coating manufacturer.

HAZARD: GENERAL - This product can cause severe injury or property damage.

PREVENTION:

- Read all instructions and safety precautions before operating equipment.
- Always disconnect the motor from the power supply before working on the equipment.
- Follow all appropriate local, state, and national codes governing ventilation, fire prevention, and operation.
- The United States Government Safety Standards have been adopted under the Occupational Safety and Health Act (OSHA). These standards, particularly part 1910 of the General Standards and part 1926 of the Construction Standards should be consulted.
- Use only manufacturer authorized parts. User assumes all risks and liabilities when using parts that do not meet the minimum specifications and safety devices of the pump manufacturer.
- Before each use, check all hoses for cuts, leaks, abrasion or bulging of cover. Check for damage or movement of couplings. Immediately replace the hose if any of these conditions exist. Never repair a paint hose. Replace it with another grounded high-pressure hose.
- All hoses, swivels, guns, and accessories must be pressure rated at or above 3000PSI/207 BAR.
- Do not spray outdoors on windy days.
- · Wear clothing to keep paint off skin and hair.

Grounding Instructions


This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER — Improper installation of the grounding plug can result in a risk of electric shock. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the green grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having a green outer surface with or without yellow stripes is the grounding wire and must be connected to the grounding pin.

Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided. If the plug will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated below. A temporary adapter which looks like the adapter illustrated in the figure below may be used to connect this plug to a 2 pole receptacle as shown if a properly grounded outlet is not available.

The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet as shown below can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the grounding wire extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.



A CAUTION

Use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the product. Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. A 14 or 12 gauge cord is recommended. If an extension cord is to be used outdoors, it must be marked with the suffix W-A after the cord type designation. For example, a designation of SJTW-A would indicate that the cord would be appropriate for outdoor use.

NOTE: Do not use more than 50 feet of extension cord. If you need to paint further than 100 feet from your power source, use more paint hose, not more extension cord.

Operation

Purging and Priming


A CAUTION

Always keep the spray gun locked in the off position while purging the system.

If this unit is new, it is shipped with test fluid in the fluid section to prevent corrosion during shipment and storage. If you are going to spray with latex paint, this fluid must be thoroughly cleaned out of the system. For spraying with solvent-based paint, thorough cleaning of this material is not necessary. If it is already in service, you will need to purge the water or solvent used in cleanup.

Purging and Priming the Pump for Latex Paint

- 1. Secure the return hose into a waste container.
- 2. Place a bucket of soapy water under the suction tube.
- 3. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to reduce the pressure to its lowest setting.







5. Turn the on/off switch to on.

Slowly turn the pressure control knob clockwise to increase the pressure until fluid starts to come out of the return hose. Use only enough pressure to keep the fluid coming out.

- 7. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting when the test fluid is purged and soapy water is coming out of the return hose.
- 8. Remove the bucket of soapy water from the suction tube and replace it with a bucket of clear water.
- 9. Increase the pressure to the minimum necessary to keep fluid flowing until clear water is coming out of the return hose.
- 10. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
- Remove the bucket of water from under the suction tube and replace it with a container of latex paint.






- 14. Keep circulating the paint through the system until the paint coming out of the return hose is free of air bubbles.
- 15. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.

The pump is now purged. Skip to **Purging and Priming the Spray Hose.**

Purging and Priming for Solvent-Based Paint

Thorough cleaning is not necessary when using solvent-based paint. All you need to do is purge the test fluid from the system.

- 1. Secure the return hose into a waste container.
- 2. Place a full container of paint under the suction tube.
- 3. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to reduce the pressure to its lowest setting.
- 4. Set the PRIME/SPRAY valve to prime.
- 5. Turn the on/off switch to
- 6. Slowly turn the pressure control knob clockwise to increase the pressure until fluid



PRIME/SPRAY Valve

starts to come out of the return hose. Use only enough pressure to keep the fluid coming out.

- 7. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting when the test fluid is purged and paint is coming out of the return hose.
- 8. Remove the return hose from the waste container and place it in its operating position above the container of solvent-based paint.
- 9. Keep circulating the paint through the system until the paint coming out of the return hose is free of air bubbles.
- 10. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.

The pump is now purged. Skip to Purging and Priming the Spray Hose.

Purging and Priming the Spray Hose

After the pump is purged and primed, you must do the same for the spray hose.

NOTE: Make certain that the spray gun has no tip installed.

WARNING

If a metal container is used, ground the gun by holding it against the edge of the container while flushing. Failure to do so may lead to a static electric discharge which may cause a fire.



- 1. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
- 2. Set the PRIME/SPRAY knob to spray.
- 3. Unlock the spray gun.
- 4. Turn the pressure control knob slowly clockwise to increase pressure.

Pressure Control Knob

- 5. Trigger the gun into a waste container until all air, water or solvent is purged from the spray hose and paint is flowing freely.
- 6. Turn the pressure control knob fully counterclockwise to its lowest setting.
- 7. Set the PRIME/SPRAY knob to prime and trigger the gun into the waste container to be sure that no pressure is left in the hose.
- 8. Lock the spray gun off.


Operating the Spray Gun

POSSIBLE INJECTION HAZARD. Do not spray without the tip guard in place. Never trigger the gun unless the tip is in either the spray or the unclog position. Always engage the gun trigger lock before removing, replacing or cleaning tip.

Pressure Relief Procedure

Be sure to follow the pressure relief procedure when shutting the unit down for any purpose, including servicing or adjusting any part of the spray system, changing or cleaning spray tips, or preparing for cleanup.

- 1. Lock the gun by turning the gun trigger lock to the locked position.
- 2. Turn the motor off.
- 3. Turn the pressure control knob counterclockwise to its lowest setting.
- 4. Turn the PRIME/SPRAY knob to PRIME.
- 5. Unlock the gun by turning the gun trigger lock to the unlocked position.



Pressure Control Knob

- 6. Hold the metal part of the gun firmly to the side of a metal container to ground the gun and avoid a build up of static electricity.
- Trigger the gun to remove any pressure which may still be in the
- 8. Lock the gun by turning the gun trigger lock to the locked position.


POSSIBLE INJECTION HAZARD. Do not spray without the tip guard in place. Never trigger the gun unless the tip is in either the spray or the unclog position. Always engage the gun trigger lock before removing, replacing or cleaning tip.

Spraying

NOTE: When spraying block filler, mastics or high solid coating, leave out the gun filter and high pressure filter screens.


Spraying Technique

The key to a good paint job is an even coating over the entire surface. This is done by using even strokes. Keep your arm moving at a constant speed and keep the spray gun at a constant distance from the surface. The best spraying distance is 10 to 12 inches between the spray tip and the surface.




Keep stroke smooth and at an even speed.

Keep the spray gun at right angles to the surface. This means moving your entire arm back and forth rather than just flexing your wrist.




Do not flex wrist while spraying.

Keep the spray gun perpendicular to the surface, otherwise one end of the pattern will be thicker than the other.



The spray gun should be triggered by turning it on and off with each stroke. This will save paint and avoid paint buildup at the end of the stroke. Do not trigger the gun during the middle of a stroke. This will result in an uneven spray and splotchy coverage.

Proper way to trigger the spray gun




Overlap each stroke by about 30%. This will ensure an even coating.

When you stop painting, lock the gun trigger lock, turn the pressure control knob counterclockwise to its lowest setting and set the PRIME/SPRAY valve to PRIME. Turn the motor switch to OFF and unplug the sprayer.

Practice

- 1. Be sure that the paint hose is free of kinks and clear of objects with sharp cutting edges.
- 2. Turn the pressure control knob counterclockwise to its to its lowest setting.
- 3. Turn the PRIME/SPRAY valve to SPRAY.
- Turn the pressure control knob clockwise to its highest setting. The paint hose should stiffen as paint begins to flow through it.
- 5. Unlock the gun trigger lock.
- 6. Trigger the spray gun to bleed air out of the hose.
- 7. When paint reaches the spray tip, spray a test area to check the spray pattern.
- 8. Use the lowest pressure setting necessary to get a good spray pattern. If the pressure is set too high, the spray pattern will be too light. If the pressure is set too low, tailing will appear or the paint will spatter out in gobs rather than in a fine spray.



Cleanup

AWARNING

Special cleanup instructions for use with flammable solvents:

- Always flush spray gun preferably outside and at least one hose length from spray pump.
- If collecting flushed solvents in a one gallon metal container, place it into an empty five gallon container, then flush solvents.
- Area must be free of flammable vapors.
- · Follow all cleanup instructions.



The pump, hose, and gun should be cleaned thoroughly after daily use. Failure to do so permits material to cake, seriously affecting the performance of the unit.

AWARNING

Always spray at minimum pressure with the gun nozzle tip removed when using mineral spirits or any other solvent to clean the pump, hose, or gun. Static electricity buildup may result in a fire or explosion in the presence of flammable vapors.

Flushing the Unit

Flush the unit with the solvent appropriate to the material being used after daily use. The unit should then be flushed again with mineral spirits.

For long term storage, flush the unit with an appropriate oil before storing.

- Follow the pressure relief procedure found earlier in this manual.
- Turn the PRIME/SPRAY valve to spray to bleed off any pressure remaining in the pump.
- Remove the gun tip and clean with a solution appropriate to the type of material being sprayed.




- Remove the material container and replace it with a container of solvent appropriate to the type of material being sprayed.
- Check to be sure the pressure control knob is turned fully counterclockwise to its lowest setting.
- 6. Turn the power switch to on.
- 7. Trigger the spray gun into a waste container until solvent comes out and the pump, hose, and gun are clean.
- 8. Follow the pressure relief procedure found earlier in this manual.
- 9. Make certain that the power switch is turned to off.
- Turn the PRIME/SPRAY valve to spray to bleed off any remaining solvent.
- 11. Unplug the unit and store in a clean, dry area.

Maintenance Daily Maintenance

Perform the following procedures daily.

Filling the Packing Nut Reservoirs With Oil

Before you start to spray each day, squirt a lubricant such as hydraulic oil into the slots in the upper pump housing. Household oil and cooking oil also work when hydraulic oil is not available.



This lubricant keeps the piston seals pliant, minimizing paint bypass and piston wear. If the unit is operated several hours a day, lubricate approximately every 4 hours.


Cleaning the High Pressure Filter Screen

The high pressure filter will clog and must be cleaned at least once a day.

- Turn the filter body counterclockwise to remove it from the filter head.
- Take out the filter sieve and wash it thoroughly with the appropriate solvent. Scrub the filter sieve with a fiber-bristled brush if necessary.




Do not use a wire brush. It could damage the filter sieve.



NOTE: If you are using block fillers, mastics or other similar materials, leave the filter out.

Cleaning the Intake Screen

 Remove the intake screen and clean with a solvent appropriate to the type of material being used.




Maintaining the Fluid Section


Servicing the fluid section includes replacing the T-lip packings, the piston, and valve parts that show signs of wear.

NOTE: If any parts are difficult to disassemble, soak them in an appropriate solvent until the paint softens.

Removing the Fluid Section

- Using a flat blade screwdriver, pry the retaining ring out of the bottom of the inlet valve housing and remove the suction set assembly.
- Unscrew the fluid hose from the fluid section assembly.
- Loosen and turn the return line fitting away from the fluid section assembly.
- Unscrew the 6 screws holding the cover to the front of the pump housing and remove the cover.
- 5. Pull the retaining clip from the yoke and pin.
- Push the pin out of the piston and yoke. Use the short end of a hex wrench if necessary.
- Loosen the locknut at the top of the fluid section assembly.
- 8. Unscrew the fluid section assembly from the pump.






Maintaining the T-lip Packings Removing the T-lip Packings

- Place the wrench flats of the inlet valve housing into a vise and unscrew the fluid section from the inlet valve housing.
- 2. Unscrew the packing nut from the fluid section.

NOTE: When removing the piston, keep the piston from falling or the piston may be damaged.

- Push the piston out through the lower end of the fluid section. Tap the top of the piston with a rubber mallet if necessary.
- 4. Remove the upper and lower spacers from the fluid section.
- Push the T-lip packings out of the fluid section with a screwdriver. To push out the upper seal, insert the screwdriver through the lower end of the fluid section. To push out the lower seal, insert the



NOTE: When removing the T-lip packings, be careful not to scrape or gouge the inside surface of the fluid section with the screwdriver.


screwdriver through the upper end of the fluid section.

Replacing the T-lip Packings

NOTE: For maximum lower T-lip packing life, use a packing guide tool (see fluid section parts list for part number) to insert the lower T-lip packing into the cylinder. If you do not have a packing guide tool, follow steps 1 – 2 of the procedure below.

1. Apply a light coat of household oil to the new lower T-lip packing and insert it edge-first into the lower end of the fluid section.


- 2. Turn the T-lip packing inside the fluid section cylinder so that the springs of the T-lip packing face into the cylinder. To do this, hold the lower edge of the T-lip packing in place while pressing the upper edge further into the cylinder.
- 3. Push the lower T-lip packing as far into the fluid section as it will go.
- 4. Insert the lower spacer into the fluid section.
- 5. Apply a light coat of household oil to the new upper T-lip packing and place it into the upper end of the fluid section. Position the T-lip packing so that it is level and the springs of the T-lip packing face into the cvlinder.
- 6. Thread the packing nut into the fluid section to push the upper T-lip packing farther into the cylinder, then remove the packing nut.
- 7. Insert the upper spacer into the fluid section.
- 8. Push the upper spacer as far into the fluid section as it will go.
- 9. Screw the packing nut into the fluid section. Torque to 25-30 ft./lbs.



Maintaining the Valves

Replacing the Piston and Worn Parts of the Outlet Valve

- 1. Turn the piston upside down and use a hex wrench to remove the piston seat retainer from the lower end of the piston.
- 2. Cover the open end of the piston and turn the piston rightside up again to remove the outlet ball seat and outlet ball.
- 3. Insert a new outlet ball guide into the new piston. The open end of the ball guide should face the open end of the piston. Use the head of a long nail or screw to seat the ball guide past the threads inside the piston if necessary.
- 4. Insert a new outlet ball into the outlet ball guide.
- 5. Check the outlet ball seat for wear. If both sides are worn, insert a new ball seat into the piston on top of the ball. If only one side of the ball seat is worn, insert it into the piston with the worn side facing away from the



6. Apply an appropriate thread-locking compound to the threads of the piston seat retainer.

NOTE: Do not put the new piston into a vise. Putting the piston into a vise may damage the piston.

7. Screw the piston seat retainer into the lower end of the piston. Torque the retainer to 12 ft./lbs.


A CAUTION

Do not torque the piston seat retainer more than 12 ft./lbs. Over-torquing may damage the ball guide and prevent normal operation of the pump.

8. Apply a light coat of household oil to the piston and insert it, shaft first, into the lower end of the fluid section until it seats. Tap the bottom of the piston gently with a rubber mallet if necessary.

Replacing Worn Parts of the Inlet Valve

- 1. Remove the O-ring from the inlet valve housing.
- 2. Cover the top of the inlet valve housing and turn it upside down to remove the inlet ball stop disk, inlet ball guide, inlet ball, inlet ball seat, and inlet ball seal.
- 3. Insert a new inlet ball seal into the inlet valve housing.
- 4. Check the inlet ball seat for wear. If both sides are worn, insert a new ball seat into the housing. If only one side of the ball seat is worn, insert it into the housing with the worn side facing down.



- 5. Place a new inlet ball on the inlet ball seat in the housing.
- 6. Place the inlet ball guide over the inlet ball.
- 7. Place the inlet ball stop plate over the ball guide.
- 8. Insert a new O-ring into the inlet valve housing.
- 9. Place the wrench flats of the inlet valve housing into a vise and screw the fluid section into the inlet valve housing. Torque the inlet valve housing to 85-95 ft./lbs.

Attaching the Fluid Section

- 1. Turn the locknut on the fluid section until it reaches the bottom of the threads.
- 2. Thread the fluid section into the pump housing.
- 3. Rotate the fluid section to align the hole in the piston shaft with the holes in the yoke.

Yoke

Retaining Clip

Pin

- 4. Insert the pin through the yoke and piston.
- 5. Snap the retaining clip around the pin and yoke.
- 6. Screw the fluid section into the pump housing as far as it will go, then unscrew it slightly so that the fluid hose fitting will align with the fluid hose.
- 7. Firmly tighten the locknut at the top of the fluid section assembly
- against the pump housing using an adjustable wrench. 8. Tighten the return line fitting
- back to its original position.
- 9. Fill the reservoirs in the packing nut with hydraulic oil.
- 10. Replace the pump housing cover and screw in the 6 screws that hold it in place.
- 11. Tighten the fluid hose onto the fluid hose fitting on the fluid section.
- 12. Insert the elbow on the suction set assembly into the bottom of the inlet valve housing.
- 13. Push the retaining ring up into the groove inside the inlet valve housing to secure the suction set assembly in position.



Cleaning the Spray Tip

- Flush the gun with solvent immediately after the work is completed.
- 2. Oil the sliding pins to prevent them from seizing up.

Should the spray tip become clogged, reverse the spray tip with the lever and pull the trigger. Once the obstruction comes out of the spray tip, release the trigger, reverse the spray tip back to the spray pattern setting, and resume spraying.



AWARNING

Do not attempt to clean the tip with your finger.

Do not use a needle or other sharp pointed instrument to clean the tip. The hard tungsten carbide is brittle and can be chipped.

Cleaning the Filter

Clean the filter with a brush dipped in solvent. Never poke the filter with a sharp instrument.

Changing the Filter

- Pull the trigger guard forward so that it comes loose from the handle.
- Unscrew the handle from the housing and remove the old filter.
- 3. Slide the new filter, taper end first, into the gun housing.
- Replace the handle, washer and spring. Screw the handle into the housing until handtight. Replace the trigger guard.




Replacing the Valve Spring Unit

NOTE: Replace the packing if the spray gun is disassembled. Replace the sliding pins if they are worn.

- 1. Unscrew the spray tip.
- Lock the gun in the ON position and remove the diffuser with a wrench
- 3. Unlock the gun.
- Unscrew the nut with a wrench and remove the retainer block.
- 5. Remove the sliding pins with care and store them in a safe place so they will not be lost.
- 6. Drive the valve spring unit

forward from the back of the retainer block. Use the handle of a wooden hammer or similar soft tool to avoid damaging the valve spring unit.



Accessories

70000	001100
Part No.	<u>Description</u>
0297xxx	RC Tip Assembly
0502xxx	Replacement Core, RC Tip
0297078	Tip Guard, RC Tip (11/16")
0297070	Tip Guard, RC Tip (11/16") Tip Guard, RC Tip (7/8")
0291004	Hose, Whip End, 3' x 3/16"
0291003	Hose, Whip End, 5' x 3/16"
0291002	Hose, Wireless, 25' x 1/4"
0291000	Hose, Wireless, 50' x 1/4"
0093896	Hose Connector, 1/4" x 1/4"M
0088154	Pressure Gauge
0152001	Power Roller Gun Attachment
0152308	9" Roller Cover, 3/8" Nap
0152307	9" Roller Cover, 1/2" Nap
0152309	9" Roller Cover, 3/4" Nap
0152310	9" Roller Cover, 1-1/4" Nap
0152235	12" Roller Cover, 1/2" Nap
0152236	12" Roller Cover, 3/8" Nap
0152237	12" Roller Cover, 3/4" Nap
0152238	12" Roller Cover, 1-1/4" Nap
0152700	Adapter, Power Roller Extension
0270145	G-10 Four Finger Airless Spray Gun (no tip)
0093930	Anti-Seize Compound
0152909	R-10 Telescoping Roller, 9", 3/8" Nap
0152900	R-10 Telescoping 12" Roller, 3/8" Nap
0502007	G-10 Four Finger Airless Spray Gun with 517
	Reversible Tip
0502011	G-10 Two Finger Airless Spray Gun (no tip)
0502009	G-10 Two Finger Airless Spray Gun with 517
	Reversible TIp
0270214	G-10 Four Finger Spray Pack with 50' x 1/4"
	airless hose
0502012	G-10 Two Finger Spray Pack with 50" x 1/4"
	Airless Hose

Choosing the Correct Spray Gun Filter

Use the proper gun filter based on the type of material being applied as shown below.

Part no.	Application	Filter type	Mesh number	Color of Filter body
0089960	Synthetic resin, enamels, clean varnishes, stains azures	Extrafine	0.084 mm	red
0089959	Base coat enamels, primer enamels, fillers, marking paints, textured enamels	Fine	0.140 mm	yellow
0089958	Emulsions, latex paints, acrylic paints	Medium	0.315 mm	white
0089957	Filler paints, large area surfaces	Coarse	0.560 mm	green

Troubleshooting Solution **Problem** Cause 1. Check and replace or reset. The unit will not run. 1. Blown panel fuse or tripped breaker. The unit is not plugged in. 2. Plug the unit in. The pressure control knob is set too 4. Faulty or loose wiring. service center. 5. Worn motor brushes. 6. Faulty on/off switch fuse. The unit will not prime. The piston packings are dried out. 2. The pump inlet screen is plugged. 2. Remove the screen and clean. 3. There is air in the pump or hose. seconds until air is purged. 4. The packings are worn. Replace the packings. 5. The fluid is too viscous. gun. Replace the nozzle tip. Remove the suction tube and clean. The suction tube is clogged. 7. The suction tube has an air leak. 7. Check the connection and seal. The unit will not build or 1. The pressure adjusting knob is not maintain pressure. properly set. increase the pressure. 2. The pump intake screen is dirty. 3. The PRIME/SPRAY valve balls or seals 3. Replace or clean. are worn or dirty. 4. There is air in the pump or hose. 5. Replace the packings. 5. The packings are worn. 6. The spray tip is worn. that came with your gun. 7. There is internal leakage. replacement is necessary. 8. There is a fluid leak. housing. 9. The fluid is too viscous. on the material container. 10. The spray tip is too large. that came with your gun. Fluid leakage at the upper end 1. The upper packings are worn. of the fluid section. 2. The piston rod is worn. 2. Replace the piston rod.

Poor spray pattern.

- 1. The spray tip is too large for the material being used.
- The pressure adjustment is wrong.
- 3. Insufficient fluid delivery.
- 4. The fluid is too viscous.

The unit lacks power.

1. The pressure adjustment is too low.

Blown fuses at the pump.

- 2. Improper voltage supply.
- 1. There is excessive pressure.
- 2. A circuit breaker has tripped.
- 3. The gear box, linkage, or motor has failed.

- 3. Turn the knob clockwise to increase the
- 4. Inspect and take to a SprayTECH authorized
- Take to a SprayTECH authorized service
- 6. Take to a SprayTECH authorized service
- 1. Remove the suction tube and feel the lower ball check to be sure it is free to move off its seat. Place a full cup of paint thinner over the end of the fluid section and turn the pump on.
- 3. Trigger the gun and run the unit for about 10
- 5. Prime the pump with a solvent appropriate to the material being used. Carefully remove the pump from the solvent container and immerse the suction tube in heavy material to be sprayed. With the nozzle tip removed, trigger the gun until the heavy material appears at the

- 1. Turn the pressure control knob clockwise to
- 2. Remove and clean the intake screen.
- 4. Trigger the gun and run the unit for about 10 seconds until the air is purged.
- 6. Replace the spray tip following the instructions
- 7. With the gun trigger closed, allow the unit to pump up to pressure and shut off. If the pump momentarily starts, internal leakage is indicated and fluid section repacking or valve
- 8. Check for external leaks including hydraulic fittings attached to the pressure control
- 9. Consult the manufacturer's recommendations
- 10. Replace the spray tip following the instructions
- 1. Relieve the pressure or replace the packings.
- 1. Change to a smaller tip.
- 2. Adjust the pressure control knob.
- 3. Clean all screens and filters.
- Add solvent according to the manufacturer's recommendations.
- 1. Increase the pressure.
- 2. Reconnect the input voltage for 120V AC.
- 1. Take to a SprayTECH authorized service center.
- Take to a SprayTECH authorized service center.
- 3. Repair or replace the malfunctioning parts.

Limited Warranty

Commercial Airless Spray Equipment

Two Year Warranty

SprayTECH, a division of Wagner Spray Tech Corporation ("SprayTECH"), warrants this product against defects in material and workmanship for a period of two years following the date of purchase by the original purchaser. During that period, SprayTECH will repair or replace any defective or worn-out component or, at SprayTECH's option, refund to the original purchaser the full purchase price for the product in exchange for the return of that product. However, SprayTECH will not replace or repair any fluid pump component on account of wear more than once during the two year warranty period. This warranty does not cover consumable products such as filters and tips.

Lifetime Warranty on Gear Trains, Electric Motors, and Gas Engines

SprayTECH warrants any gear train, electric motor (excluding brushes) and gas engine (excluding the clutch) in this product against defects in material and workmanship for the lifetime of the original purchaser. If SprayTECH determines that the foregoing warranty has been breached, SprayTECH will repair or replace the defective components without charge or, at SprayTECH's option, refund to the original purchaser the full purchase price for the product in exchange for the return of that product.

Warranty Claims

Any request for repair or replacement pursuant to the warranties above must be accompanied by the return of the applicable parts, with transportation charges prepaid, to a service center authorized by SprayTECH or to Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limitation of Remedies

THE REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES AVAILABLE FOR BREACH OF EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES. These remedies shall not be deemed to have failed of their essential purpose so long as SprayTECH is willing to repair or replace parts, or to refund the purchase price, as set forth above.

What Is Not Covered By This Warranty

This warranty does not cover defects or damages caused by:

- the use or installation of repair or replacement parts or accessories not manufactured by SprayTECH;
- · repair performed by anyone other than a SprayTECH Authorized Service Center; or
- abuse, misuse, negligence, accident, faulty installation or tampering in a manner which impairs normal operation.

This warranty also does not cover equipment and accessories supplied to SprayTECH from an original equipment manufacturer, including but not limited to hoses, tips, and accessories. SprayTECH will provide the purchaser with copies of the original equipment manufacturer's express warranties provided to SprayTECH along with the name and address of the appropriate manufacturer.

Limitation of Remedies

IN NO CASE SHALL SPRAYTECH BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS, INCLUDING TRANSPORTATION COSTS, WHETHER SUCH DAMAGES ARE BASED UPON A BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Disclaimer of Implied Warranties

THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

No Ability To Transfer

This warranty is extended to the original purchaser only and is not transferable.

SprayTECH 30-Day Satisfaction Guarantee

If, within a 30-day period from the date of purchase, you are not totally satisfied with a SprayTECH/CAPSpray unit, you may return it for full credit toward another SprayTECH or CAPSpray product of equal or greater value.

Patents

These products are covered by one or more of the following U.S. patents:

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	6,031,352	D376,637
D387,414	D382,938	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753	5,887,793
5,893,522	5,947,381	5,749,528	5,660,332	5,425,506	4,768,929	4,611,758
4,508,268						

SprayTECH®


1770 Fernbrook Lane Minneapolis, Minnesota 55447 Telephone 1-800-292-4637

Table des matières

Introduction	
Sécurité	.12
Instructions de mise à la terre	.14
Mode d'emploi	.14
Vidange et amorcage	14
Mode d'emploi du pistolet de pulvérisation	.15
Procédure de décompression	.15
Pulvérisation	16
Pulvérisation Technique de pulvérisation	.16
Utilisation	16
Nettoyage	
Purge de l'appareil	
Entretien	17
Entretien quotidien	17
Entretien du compartiment à liquide	17
Nettoyage de la tête de pulvérisation	19
Nettoyage du filtre	19
Nettoyage du filtre	19
Accessoires	.19
Choix du filtre approprié pour le pistolet de pulvérisation	19
En cas de problème	.20
Garantie limitée	21
Liste des pièces	32
Dispositif de principale	.32
Dispositif de chariot	.33
Dispositif de entraînement	.34
Transducteur	35
Dispositif de succion	35
Dispostif de réglage de la pression	.36
Dispostif de réglage de la pression Compartiment liquide	.37
Pistolet	38
Valve amorçage/pulvérisation	.38
Filtre	39
Dispositif de basse chariot	40
Dispositif de pied	40
Diagramme de relais	40
Dispostif de réglage de la pression connectant le diagramme	
2.5prom. do .og.ago do la prosolori dominodarit lo diagramino il	

Introduction

Cette pompe à piston de haute performance est un appareil électrique de précision qui peut être utilisé pour la pulvérisation d'un grand nombre de produits. Lisez attentivement ce manuel et suivez scrupuleusement les consignes qui y sont données quant au mode de fonctionnement, à l'entretien et l'utilisation sécuritaire de l'appareil.



Sécurité

Le présent manuel comprend des renseignements devant être lus attentivement avant toute utilisation de l'appareil. Lorsque l'un des symboles suivants apparaît, il est recommandé d'être particulièrement attentif et de tenir compte des mesures de sécurité indiquées.

AAVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger potentiel pouvant causer des blessures graves ou même mortelles. Des renseignements importants sur la sécurité sont également indiqués.

AATTENTION

Ce symbole indique un danger potentiel pouvant causer des blessures corporelles ou des dommages à l'équipement. Des renseignements importants sur la façon de prévenir tout dommage à l'équipement ou toute blessure corporelle mineure sont également indiqués.

NOTA : Les remarques donnent des renseignements importants requérant une attention particulière.

AAVERTISSEMENT

DANGER: BLESSURES PAR PERFORATION - Le jet de peinture à haute pression produit par cet appareil peut perforer la peau et les tissus sous-jacents et entraîner de sévères blessures pouvant nécessiter une amputation. Consultez immédiatement un médecin.

NE PAS TRAITER UNE BLESSURE PAR PERFORATION COMME UNE SIMPLE COUPURE! Une perforation peut entraîner des risques d'amputation. Consultez immédiatement un médecin.

Pression de service maximale du fluide dans l'appareil : 3000 lb/po2 / 207BAR.

MESURES PRÉVENTIVES:

- NE JAMAIS diriger le pistolet vers une quelconque partie du corps.
- NE JAMAIS mettre une quelconque partie du corps en contact avec le jet de liquide. NE JAMAIS se mettre au contact d'un jet de liquide provenant d'une fuite du flexible d'alimentation en liquide.
- NE JAMAIS placer votre main devant le pistolet. Des gants ne vous protégeront pas contre les risques de blessures par perforation.
- TOUJOURS verrouiller la gâchette du pistolet, fermer la pompe à liquide et décompresser l'appareil lorsque vous travaillez sur celui-ci, nettoyez le protecteur de tête, remplacez la tête de pulvérisation ou vous éloignez de l'appareil. Couper le moteur ne décompresse pas l'appareil. Vous devez, pour le décompresser, placer le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position AMORÇAGE. Reportez-vous, pour cela, à la PROCEDURE DE DÉCOMPRESSION décrite dans de ce manuel.
- TOUJOURS s'assurer que le protecteur de tête est en place lorsque vous pulvérisez. Le protecteur de tête offre une certaine protection contre les blessures par perforation mais sa principale fonction est d'ordre préventif.
- TOUJOURS ôter la tête de pulvérisation avant de purger ou nettoyer l'appareil.
- Le flexible d'alimentation en peinture peut fuir à la suite d'une usure, de chocs ou de mauvais traitements. Une fuite peut entraîner une perforation de la peau. Inspecter le flexible avant chaque utilisation.
- NE JAMAIS utiliser un pistolet dont la gâchette n'est pas munie d'un loquet ou un cran de sécurité qui soit en état de fonctionner.
- Tous les accessoires doivent être homologués pour une pression égale ou supérieure à 3 000 lb/po2 / 207BAR.
 Cela s'applique, entre autres, aux têtes de pulvérisation, aux accessoires du pistolet et aux flexibles.

AVERTISSEMENT AUX MÉDECINS: Une perforation sous-cutanée constitue un traumatisme. Il est important de traiter la blessure de façon chirurgicale aussitôt que possible. NE RETARDEZ PAS ce traitement pour des recherches de toxicité. La toxicité n'est un risque que dans les cas où certains produits de revêtement pénètrent dans le flux sanguin. Il peut être nécessaire de faire appel à des soins de chirurgie plastique ou de reconstruction de la main.

DANGER: RISQUES D'EXPLOSION OU D'INCENDIE - Les vapeurs dégagées par le solvant ou la peinture sont explosives et inflammables et peuvent causer des corporels sérieux ou dommages matériels.

MESURES PRÉVENTIVES:

- Veiller à éviter toute accumulation de vapeurs inflammables en vous assurant que la zone où la pulvérisation a lieu est suffisamment ventilée.
- Veiller à éviter la présence de toute source incandescente telle qu'étincelle électrostatique, flamme nue, flammepilote, objet brûlant, cigarette et étincelle provenant du branchement ou du débranchement d'un cordon d'alimentation électrique ou d'un commutateur.
- Ne pas fumer dans la zone d'épandage.
- Toujours avoir un extincteur en état de fonctionner à portée de la main.
- Placer la pompe à peinture à une distance d'au moins un mètre (3 pi) (on recommande d'ailleurs une plus grande distance) de l'objet qui doit être vaporisé dans une pièce séparée bien aérée, ou à une distance d'au moins six mètres (20 pi) de celui-ci dans une zone bien aérée (utiliser d'autres tuyaux si nécessaires). Les vapeurs inflammables sont souvent plus lourdes que l'air. Le plancher doit être extrêmement bien aéré. La pompe à peinture contient des pièces pouvant créer des étincelles et enflammer les vapeurs présentes dans l'air.
- Le matériel utilisé, ainsi que les objets se trouvant à proximité de la zone de pulvérisation, doivent être convenablement reliés à la terre afin d'éviter toute étincelle ou toute décharge électrostatique.
- N'utiliser que des flexibles d'alimentation en liquide à haute pression conducteurs ou reliés à la terre dans les cas d'utilisation sans air comprimé. S'assurer que le pistolet est convenablement relié à la terre par l'intermédiaire du flexible.
- Le cordon d'alimentation doit être raccordé à un circuit mis à la terre.
- Toujours purger l'appareil dans un contenant métallique séparé, en s'assurant que la pompe soit à basse pression et que le chapeau soit retiré. Tenir le pistolet fermement contre la paroi du contenant pour mettre celui-ci à la terre et empêcher l'émission d'étincelles causées par l'électricité statique.
- Se conformer aux consignes et recommandations de sécurité du fabricant du solvant ou du produit.
- S'entourer de toutes les précautions possibles lorsqu'on utilise des produits ayant un point d'éclair inférieur à 21 °C (70 °F). Le point d'éclair d'un fluide est la température à laquelle les vapeurs émanant du fluide peuvent s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle.
- Le plastique peut être une source d'étincelles provoquées par l'électricité statique. Ne jamais utiliser une couverture en plastique pour fermer une zone d'épandage ni utiliser des toiles de protection en plastique lors de la pulvérisation de matières inflammables.
- Lorsque vous purgez l'appareil, veillez à utiliser à la pression minimale.

MOTEUR À ESSENCE (DANS LES CAS OÙ CELA S'APPLIQUE)

Toujours placer la pompe à l'extérieur de la structure à l'air frais. Garder tous les solvants loin de l'échappement du moteur. Ne jamais remplir le réservoir à carburant lorsque le moteur est en marche ou lorsqu'il est chaud ; les surfaces chaudes risquent d'enflammer le carburant déversé accidentellement. Toujours raccorder un fil de mise à la terre entre la pompe et un objet mis à la terre, tel qu'une conduite d'eau métallique. Se reporter au guide d'utilisation du moteur pour obtenir de plus amples renseignements concernant la sécurité.

DANGER: RISQUES D'EXPLOSION PAR INCOMPATIBILITÉ DES MATÉRIAUX - Peuvent être à l'origine de corporels sérieux ou dommages matériels.

MESURES PREVENTIVES

- Ne pas utiliser de matériaux contenant des agents de blanchiment ou du chlore.
- Ne pas utiliser des solvants à base d'hydrocarbure halogéné tels que l'agent anticryptogamique, le chlorure de méthylène et le trichloro-éthane-1,1,1. Ces produits ne sont pas compatibles avec l'aluminium
- Communiquer avec votre fournisseur de revêtement pour connaître la compatibilité du matériau avec l'aluminium.

DANGER: VAPEURS NOCIVES – la peinture, les solvants, les insecticides et autres matériaux peuvent être nocifs lorsqu'ils sont inhalés ou en contact avec le corps. Les vapeurs peuvent causer une nausée importante, des évanouissements ou un empoisonnement.

MESURES PRÉVENTIVES:

- Utiliser un respirateur ou un masque chaque fois qu'il y a des risques d'inhalation de vapeurs. Lire attentivement toutes les instructions se rapportant au masque pour vérifier que celui-ci vous assure une protection suffisante contre les vapeurs toxiques.
- Porter des lunettes de protection.
- Porter des vêtements de protection, conformément aux directives du fabricant de revêtement.

DANGER: GÉNÉRALITÉS - Peut causer des dommages matériels ou corporels sérieux.

MESURES PRÉVENTIVES:

- Avant d'utiliser tout équipement, lire attentivement toutes les instructions et les consignes de sécurité
- Toujours débrancher le moteur de l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux sur l'appareil.
- Se conformer à la législation locale, provinciale ou fédérale pour tout ce qui concerne la ventilation, la prévention des incendies et les conditions générales d'utilisation.
- Les normes de sécurité du Gouvernement américain sont régies par le Occupational Safety and Health Act (OSHA).
 Il est important de consulter ces normes, en particulier la section 1910 sur le normes générales et la section 1926 sur les des normes de la construction.
- N'utiliser que les pièces autorisées par le fabricant.
 L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités lorsqu'il utilise des pièces qui ne sont pas conformes aux caractéristiques techniques minimales ainsi qu'aux dispositifs de sécurité du fabricant de la pompe.
- Vérifier, avant toute utilisation, que les flexibles ne présentent pas d'entaille ou de fuite, que le couvercle ne soit pas gonflé et que les raccords ne soient pas endommagés. Si le flexible a subi l'un des dommages précités, remplacez-le immédiatement. Ne jamais réparer un flexible d'alimentation en peinture. Le remplacer par un autre flexible mis à la terre.
- Tout flexible, raccord orientable, pistolet et accessoire utilisé avec cet appareil doit pouvoir fonctionner à une pression égale ou supérieure à 3 000 lb/po2 / 207BAR.
- · Ne jamais pulvériser lorsqu'il vente.
- Porter des vêtements pour protéger la peau et les cheveux contre tout contact avec la peinture.

Instructions de mise à la terre


Cet appareil doit être mis à la terre. La mise à la terre réduit les risques d'électrocution lors d'un court-circuit en permettant au courant de s'écouler par le fil de mise à la terre. Cet appareil est muni d'un cordon électrique avec fil de mise à la terre ainsi que d'une fiche de terre. La fiche doit être branchée sur une prise installée correctement et mise à la terre conformément à la réglementation et aux codes en vigueur.

DANGER — Une prise de terre mal branchée peut être à l'origine d'électrocutions. S'il s'avère nécessaire de réparer ou de remplacer le cordon électrique ou la fiche, ne pas brancher le fil vert de mise à la terre sur l'une ou l'autre des bornes à broche plate. Le fil recouvert d'un isolant vert avec ou sans rayures jaunes est le fil de mise à la terre et doit être branché sur la broche de mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas les instructions de mise à la terre ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement mis à la terre, contactez un électricien agréé. Ne pas modifier la fiche d'origine. Si la prise ne convient pas à la fiche, faites installer la prise adéquate par un électricien agréé.

Cet appareil est conçu pour un tension normale de 120 V et est muni d'une fiche de mise à la terre semblable à celle de l'illustration ci-dessous. Un adaptateur temporaire semblable à celui illustré à la figure ci-dessous, peut être utilisé pour raccorder cette fiche dans une prise bipolaire, tel qu'illustré, lorsqu'une prise de courant avec contact de mise à la terre n'est pas disponible.

L'adaptateur temporaire doit être utilisé seulement jusqu'à ce qu'une prise de courant avec contact de mise à la terre, tel qu'illustré ci-dessous, puisse être installée par un électricien qualifié. L'oreillette de fixation rigide de couleur verte ou le fil de mise à la terre raccordé à l'adaptateur doit être mis à la terre en permanence, par l'entremise d'un composant quelconque, tel qu'une boîte de sortie. Lorsque l'adaptateur est utilisé, il doit être tenu en place au moyen d'une vis métallique.



AATTENTION

Utiliser uniquement une rallonge à trois fils munie d'une fiche de terre dans une prise secteur mise à la terre correspondant au type de fiche de l'appareil. S'assurer que votre rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle soit d'un calibre suffisant pour supporter l'intensité du courant requise par l'appareil. Une rallonge trop mince entraîne une chute de tension, une diminution de l'intensité et une surchauffe. Une rallonge de calibre 14 ou 12 est recommandée. Si vous devez utiliser une rallonge à l'extérieur, celle-ci doit comprendre la marque W-A après la désignation indiquant le type de cordon. Par exemple, la désignation SJTW-A indique que le cordon est conçu pour être utilisé à l'extérieur.

NOTA: Ne pas utiliser de rallonge de plus de 16 m (50 pi). Si vous devez peindre à plus de 33 m de la prise d'alimentation, utilisez un tuyau de peinture plus long et non une rallonge plus longue.

Mode d'emploi Vidange et amorçage

AATTENTION


Toujours garder le pistolet en position FERMÉE (OFF) lors de la vidange de l'appareil.

Un appareil neuf est rempli d'un liquide d'essai afin d'empêcher toute corrosion pendant le transport et l'entreposage. Si vous utilisez ce pistolet avec de la peinture au latex, il est important de complètement drainer ce fluide du système. Si vous devez utiliser une peinture à base de solvant, un nettoyage complet n'est pas nécessaire.

Si cet appareil a déjà été utilisé, vous devez vidanger l'eau ou le solvant utilisé pour le nettoyage.

Vidange et amorçage de la pompe pour utilisation avec de la peinture au latex

- Placez l'extrémité du flexible de retour dans un récipient de récupération.
- Plongez le flexible de succion dans un seau d'eau savonneuse.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la pression au minimum.



 Placez le bouton AMORÇAGE/

PULVÉRISATION dans la position AMORÇAGE.

- 5. Placez le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
- 6. Tournez doucement le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression jusqu'à ce que le liquide commence à sortir par le flexible de retour. N'utilisez que la pression minimale nécessaire à ce que le liquide s'écoule.
- Lorsque le liquide d'essai a été vidangé et que l'eau savonneuse s'écoule par le flexible de retour, tournez le bouton de commande de la pression dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale
- 8. Retirez le flexible de succion du seau d'eau savonneuse et plongez-le dans un seau d'eau claire.
- Augmentez la pression jusqu'à ce que de l'eau claire commence à sortir du flexible de retour.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
- Retirez le flexible de succion du seau d'eau claire et plongez-le dans le pot de peinture au latex.
- Augmentez progressivement la pression jusqu'à ce que la peinture sorte par le flexible de retour.
- 13. Retirez le flexible de retour du récipient de récupération et placez-le dans sa position de fonctionnement au-dessus du pot de peinture au latex.
- 14. Continuez de faire circuler la peinture dans l'appareil jusqu'à ce que la peinture sortant du flexible de retour ne contienne plus de bulles.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.

La pompe est maintenant vidangée. Passez maintenant à la section Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation.

Vidange et amorçage pour peinture à base de solvant

Un nettoyage complet n'est pas nécessaire pour l'utilisation de peinture à base de solvant. Seule la purge du fluide d'essai de l'appareil est nécessaire.

- Placez l'extrémité du flexible de retour dans un récipient récupération.
- 2. Placez le flexible de succion dans un pot de peinture.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre afin de réduire la pression au minimum.
- Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION sur AMORÇAGE.
- Placez le commutateur MARCHE/ARRÊT sur MARCHE.
- 6. Tournez doucement le PULVÉRISATION bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression jusqu'à ce que le liquide commence à sortir par le flexible de retour. N'utilisez que la pression minimale nécessaire à ce que le liquide s'écoule.
- 7. Lorsque le liquide d'essai a été vidangé et que la peinture s'écoule par le flexible de retour, tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
- Retirez le flexible de retour du récipient de récupération et placez-le dans sa position de fonctionnement au-dessus du pot de peinture à base de solvant.
- Continuez de faire circuler la peinture dans l'appareil jusqu'à ce que la peinture sortant par le flexible de retour ne contienne plus de bulles.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.

La pompe est maintenant vidangée. Passez maintenant à la section Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation.

Vidange et amorçage du flexible de pulvérisation

Une fois la pompe vidangée et amorcée, il faut effectuer la même procédure pour le flexible de pulvérisation.

NOTA: S'assurer qu'aucune tête de pulvérisation n'est installée sur le pistolet.

AAVERTISSEMENT

Si vous utilisez un récipient métallique, maintenez le pistolet contre la paroi du récipient pour créer une mise à la terre durant la purge. Si vous ne faites pas cela, vous risquez que se produisent des décharges d'électricité statique qui pourraient entraîner un incendie.

- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
- 2. Placez le bouton AMORÇAGE/ PULVÉRISATION sur PULVÉRISATION.



- 3. Déverrouillez le pistolet.
- Tournez doucement le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'augmenter la pression.

- Appuyer sur la gâchette du pistolet, celui-ci étant dirigé sur un récipient de récupération, jusqu'à ce l'air, l'eau ou le solvant soit purgé du flexible de pulvérisation et que la peinture s'écoule librement.
- Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
- 7. Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION sur AMORÇAGE, dirigez le pistolet sur le récipient de récupération et appuyez sur la gâchette du pistolet afin de vous assurer que le flexible n'est plus sous pression.
- 8. Verrouillez le pistolet.

Mode d'emploi du pistolet de pulvérisation

AAVERTISSEMENT

RISQUES DE PERFORATION. Ne jamais utiliser le pistolet sans protecteur de tête. Ne jamais utiliser le pistolet sans tête de pulvérisation que ce soit en position pulvérisation ou débouchage. Toujours mettre le cran de sûreté du pistolet avant d'enlever, de remplacer ou de nettoyer la tête.

AAVERTISSEMENT

Toujours verrouiller le pistolet lorsqu'il ne sert pas.

Procédure de décompression

AAVERTISSEMENT

Assurez-vous de bien suivre la procédure de décompression lorsque vous fermez l'appareil pour quelque raison que ce soit : entretien, réglage d'une pièce du système de pulvérisation, remplacement ou nettoyage des têtes de pulvérisation, préparation de l'appareil pour son nettoyage ou autre.

- Verrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de verrouillage.
- 2. Coupez le moteur.
- 3. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.



- Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position AMORÇAGE.
- 5. Déverrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de déverrouillage.
- Appuyez fermement la partie métallique du pistolet contre la paroi d'un récipient métallique afin de mettre le pistolet à la terre et d'éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Appuyez sur la gâchette afin de libérer toute pression qui pourrait rester dans le flexible.
- 8. Verrouillez le pistolet en plaçant le loquet dans la position de verrouillage.

AAVERTISSEMENT

RISQUES DE PERFORATION. Ne jamais utiliser le pistolet sans protecteur de tête. Ne jamais utiliser le pistolet sans tête de pulvérisation que ce soit en position pulvérisation ou débouchage. Toujours mettre le cran de sûreté du pistolet avant d'enlever, de remplacer ou de nettoyer la tête.


Pulvérisation

NOTA: Lorsque vous pulvérisez du hourdis, du mastic ou une peinture à haut extrait sec, n'utilisez pas le filtre du pistolet ou le filtre tamis de haute pression.

Technique de pulvérisation

Pour obtenir une peinture d'un fini impeccable il est essentiel que le produit soit également réparti sur toute la surface. Il faut pour cela que vous appliquiez la peinture de façon régulière en déplaçant votre bras à vitesse constante et en gardant le pistolet de pulvérisation à une distante constante de la surface. La meilleure distance de pulvérisation est de 25 à 30 cm (10 à 12 po) entre le pistolet et la surface traitée.


Revêtement également réparti



Déplacez votre bras d'un mouvement régulier et à vitesse constante.


Gardez le pistolet perpendiculaire à la surface traitée. Il vous faut pour cela déplacer tout votre bras de haut en bas et non pas seulement fléchir votre poignet.

Revêtement fin Revêtement épais Revêtement fin




Ne pas fléchir le poignet durant la pulvérisation.

Veillez à garder le pistolet perpendiculaire à la surface traitée afin d'éviter qu'une extrémité de chaque passage soit plus épaisse que l'autre.



Appuyez sur la gâchette au début et à la fin de chaque passage. Vous éviterez ainsi de gaspiller de la peinture ou d'avoir une accumulation de peinture à l'extrémité du passage. Ne jouez pas avec la gâchette durant le passage afin d'éviter un fini irrégulier ou des éclaboussures.

Comment bien utiliser la gâchette du pistolet



Chevauchez chaque passage d'environ 30% afin d'obtenir un fini régulier.

Lorsque vous vous arrêtez, verrouillez le loquet de sécurité du pistolet, tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale et placez le bouton

AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position AMORÇAGE. Placez le commutateur du moteur en position ARRÉT (OFF) et débranchez le pulvérisateur.

Utilisation

- Vérifiez que le flexible d'alimentation en peinture ne soit pas plié ou proche d'objets tranchants.
- Tournez le bouton de commande de la pression à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale.
- 3. Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position PULVÉRISATION.
- 4. Tournez le bouton de réglage de la pression à fond dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale. Le flexible d'alimentation en peinture doit se raidir lorsque la peinture commence à y circuler.
- 5. Déverrouillez le loquet de sécurité du pistolet.
- Appuyez sur la gâchette afin de purger l'air emprisonné dans le flexible.
- Lorsque la peinture a atteint la tête de pulvérisation, faites un essai de pulvérisation afin de vérifier la bonne répartition du produit.
- 8. Utilisez la pression la plus basse possible pour l'obtention d'une bonne répartition. Si la pression est trop élevée, la couche de produit sera trop fine. Si la pression est trop faible, la pulvérisation risque d'être irrégulière et des traînées ou éclaboussures risquent d'apparaître.



Traînées de peinture

Nettoyage

AAVERTISSEMENT

Instructions de nettoyage spèciales si des solvants inflammables sont utilisès :

- Toujours rincer le pistolet pulvèrisateur préférablement dehors et au moins une longueur de tubulure partir de la pompe de pulvèrisation.
- Si l'on prèvoit rècolter les solvants issus du rinçage dans un rècipient en mètal de 4 litres (1 gallon US), placer ce dernier dans un rècipient vide de 20 litres (5 gallons US) avant d'effectuer le rinçage des solvants.
- Il ne doit y avoir aucune vapeur de produits inflammables proximité.
- Suivre toutes les instructions de nettoyage.



La pompe, le flexible et le pistolet doivent être quotidiennement nettoyés avec soin après chaque utilisation. Faute de quoi, le produit risque de sécher et de diminuer grandement le rendement de l'appareil.

AAVERTISSEMENT


TOUJOURS pulvériser à la pression minimale et en ayant eu soin de retirer la tête de pulvérisation lorsque vous utilisez de l'essence minérale ou tout autre solvant pour nettoyer la pompe, le flexible ou le pistolet. Ceci afin d'éviter une accumulation d'électricité statique qui risquerait de déclencher un incendie ou une explosion en présence de vapeurs inflammables.

Purqe de l'appareil

Purgez quotidiennement l'appareil après utilisation avec le solvant approprié au produit utilisé. L'appareil doit être ensuite de nouveau purgé avec de l'essence minérale.

Pour un remisage à long terme, purgez l'appareil avec une huile appropriée avant de le remiser.

- 1. Suivez la procédure de décompression décrite précédemment dans ce manuel.
- 2. Placez le bouton
 AMORÇAGE/
 PULVÉRISATION en
 position
 PULVÉRISATION afin
 de purger toute
 pression restant dans la
 pompe.



- Retirez la tête de pulvérisation et nettoyez-la avec le solvant approprié au produit que vous venez de pulvériser.
- Retirez le pot de produit et remplacez-le par un pot du solvant approprié au produit que vous venez de pulvériser.
- Vérifiez que le bouton de réglage de la pression est bien tourné à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position minimale.
- 6. Placez le commutateur du moteur en position MARCHE (ON).
- Appuyez sur la gâchette du pistolet de pulvérisation en direction d'un récipient de récupération jusqu'à ce que le solvant sorte du pistolet et que celui-ci ainsi que la pompe et le flexible soient propres.
- 8. Suivez la procédure de décompression décrite précédemment dans ce manuel.
- Assurez-vous que le commutateur du moteur soit bien en position ARRÊT (off).
- Placez le bouton AMORÇAGE/PULVÉRISATION en position PULVÉRISATION afin de purger tout solvant restant dans la pompe.
- 11. Débranchez l'appareil et remisez-le dans un endroit propre et sec.

Entretien

Entretien quotidien

Effectuer les opérations suivantes chaque jour.

Ajout d'huile dans les graisseurs à écrou de garniture

Chaque jour, avant de commencer la pulvérisation, vaporiser un lubrifiant, par exemple de l'huile hydraulique, dans les rainures dans le corps supérieur de la pompe. L'huile de graissage domestique et l'huile de cuisson sont de bons équivalents lorsque l'huile hydraulique fait défaut.

NOTA: Ne pas appliquer trop d'huile, l'excédent pouvant se déverser dans la peinture.


Ce lubrifiant maintient la souplesse des joints de piston, ce qui minimise les fuites de peinture et l'usure du piston. Lorsque l'appareil fonctionne plusieurs heures par jour, lubrifier environ toutes les 4 heures.

Nettoyage de la grille du filtre haute pression

Le filtre haute pression s'encrasse et doit être nettoyé au moins une fois par jour.

 Tourner le corps du filtre en sens antihoraire pour le retirer de la tête de filtre.

 Retirer le tamis de filtre et le laver à fond à l'aide du solvant qui convient. Au besoin, nettoyer le tamis de filtre à l'aide d'une brosse à soies de fibres.



AATTENTION

Ne pas se servir d'une brosse métallique. Cela pourrait endommager le tamis de filtre.

NOTA: Pour l'application de bouche-pores, de mastics ou d'autres matériaux semblables, ne pas utiliser le filtre.

Nettoyage du tamis d'alimentation

 Retirez le tamis d'alimentation et nettoyez-le avec le solvant approprié au produit utilisé.




Entretien du compartiment à liquide

L'entretien du compartiment à liquide consiste à remplacer les joints à bord en T, le piston et les éléments des valves qui présentent des signes d'usure.

NOTA :Si certains éléments sont difficiles à démonter, plongez-les dans le solvant approprié jusqu'à ce que la peinture se ramollisse.

Démontage du compartiment à liquide

 Utilisant un tournevis plat de lame, retirez le bague de retenue du fond du logement de la soupape d'aspiration et retirez le dispositif de succion.







retenue

 Desserrez et écartez le raccord de canalisation de retour du compartiment à liquide.

 Dévissez les 6 vis fixant le couvercle sur le compartiment de la pompe et retirez le couvercle.

 Retirez en la tirant la pince de rétention du support et de la goupille.





Desserrez l'écrou de blocage se trouvant au sommet du compartiment à liquide.

8. Dévissez le compartiment à liquide de la pompe.

Entretien des joints à bord en T Démontage des joints à bord en T


 Placez les pans de manoeuvre du boîtier de la valve d'admission dans un étau et dévissez le compartiment à liquide du boîtier de la valve d'admission. Dévissez l'écrou de serrage du compartiment à liquide.

NOTA: Évitez, lorsque vous retirez le piston, de le laisser tomber car vous pourriez l'endommager.

3. Extrayez le piston en le poussant à travers la partie inférieure du compartiment à liquide. Tapotez sur le piston avec un marteau de caoutchouc si nécessaire.

4. Retirez les séparateurs inférieurs et supérieurs du compartiment à liquide.

5. Poussez les joints à bord en T hors du compartiment à liquide avec un tournevis. Pour pousser le joint supérieur, insérez le tournevis dans l'extrémité inférieure du compartiment à liquide. Pour pousser le joint inférieur, insérez le tournevis dans l'extrémité supérieure du compartiment à liquide.



NOTA: Lorsque vous retirez les joints à bord en T, veillez à ne pas rayer ou enfoncer la surface interne du compartiment à liquide avec le tournevis.

Remplacement des joints à bord en T

NOTA: Pour une longévité maximale du joint à lèvre en T inférieur, utiliser un outil guide joint (voir la liste de pièces de la section fluides pour la référence de la pièce) pour introduire dans le cylindre le joint à lèvre en T inférieur. En l'absence d'un outil guide joint suivre les étapes 1 — 2 de la procédure suivante.

- 1. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le nouveau joint à bord en T inférieur et insérez-le verticalement dans l'extrémité inférieure du compartiment à liquide.
- 2. Faites pivoter le joint à bord en T dans le cylindre du compartiment à liquide de façon à ce que les ressorts du joint à bord en T apparaissent dans le cylindre. Pour cela, maintenez en place le rebord inférieur du joint à bord en T tout en appuyant sur le bord supérieur afin de le faire pénétrer plus profondément dans le cylindre.
- 3. Poussez le joint à bord en T inférieur aussi loin que vous le pouvez dans le compartiment à liquide.
- 4. Insérez le séparateur inférieur dans le compartiment à liquide.
- 5. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le nouveau joint à bord en T supérieur et insérez-le verticalement dans l'extrémité supérieure du compartiment à liquide. Placez le joint à bord en T dans le cylindre du compartiment à liquide de façon à ce qu'il soit aligné et que les ressorts du joint à bord en T apparaissent dans le cylindre.
- 6. Vissez l'écrou de serrage dans le compartiment à liquide afin de pousser le joint à bord en T supérieur aussi loin que vous le pouvez dans le cylindre puis retirez l'écrou de serrage.
- 7. Insérez le séparateur supérieur dans le compartiment à liquide.
- 8. Poussez le séparateur supérieur aussi loin que vous le pouvez dans le compartiment à liquide.
- 9. Vissez l'écrou de serrage dans le compartiment à liquide.



Ecrou de


garniture

Entretien des valves

Remplacement du piston et des éléments usés de la valve d'alimentation

1. Retournez le piston à l'envers et utilisez une clé hexagonale afin de retirer la fixation de la cale du piston de l'extrémité inférieure du piston.

- 2. Couvrez l'extrémité ouverte du piston et retournez-le à l'endroit afin de retirer la cale de la boule d'alimentation ainsi que la boule d'alimentation.
- 3. Insérez un nouveau logement de boule dans le nouveau piston. L'extrémité ouverte du logement de boule doit faire face à l'extrémité ouverte du piston. Utilisez, si nécessaire, la tête d'un long clou ou d'une longue vis afin d'enfoncer le logement de boule dans le piston au-delà du filetage.



5. Vérifiez si la cale de la boule d'alimentation présente des traces d'usure. Si les deux côtés de la cale sont usés, insérez une nouvelle cale sur la boule dans le piston. Si un seul des côtés de la cale est usé, insérez-la dans le piston en

siège du piston veillant que le côté usé ne soit pas dirigé vers la boule.

Piston

Logement

de la boule

d'alimentation

Bille de sortie

bille de sortie

Dispositif de

retenue du

Joint torique

de la bille

Plaque de butée

Logement de la

Bille d'entrée

Siège de la

bille d'entrée

bille d'entrée

Logement de

la šoupape

d'aspiration

Scellement de la

boule d'admission

Siège de la


6. Appliquez sur le filetage de la fixation de la cale du piston un lubrifiant approprié.

NOTA: Ne mettez pas le piston dans un étau: vous risqueriez de l'endommager.

- 7. Revissez la fixation de la cale du piston dans l'extrémité inférieure du piston et appliquez à la fixation un couple de torsion de 12 pi/lb.
- 8. Appliquez un mince film d'huile domestique sur le piston et insérez-le, tige la première, dans la partie inférieure du compartiment à liquide jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Tapotez doucement le bas du piston avec un marteau de caoutchouc si nécessaire.

Remplacement des éléments usés de la valve d'admission

- 1. Retirez le joint torique du boîtier de la valve d'admission.
- 2. Couvrez le dessus du boîtier de la valve d'admission et retournez-le à l'envers pour retirer le disque d'arrêt de la boule d'admission, le logement de la boule d'admission. la boule d'admission, la cale de la boule d'admission et le joint de la boule d'ádmission.



d'admission.

4. Vérifiez si la cale de la boule d'admission présente des traces d'usure. Si les deux côtés de la cale sont usés, insérez une nouvelle cale sur la boule dans le boîtier. Si un seul des côtés de la cale est usé, insérez-la dans le boîtier en veillant que le côté usé soit dirigé vers le bas.

- 5. Placez une nouvelle boule d'admission sur la cale de la boule d'admission dans le boîtier.
- 6. Placez le logement de la boule d'admission sur la boule d'admission.
- 7. Placez le disque d'arrêt de la boule d'admission sur le logement de la boule.
- 8. Insérez un nouveau joint torique dans le boîtier de la valve d'admission.
- 9. Placez les pans de manoeuvre du boîtier de la valve d'admission dans un étau et vissez le compartiment à liquide du boîtier de la valve d'admission en lui appliquant un couple de torsion de 85 à 95 pi/lb.

Remontage du compartiment à liquide

- 1. Vissez l'écrou de serrage sur le compartiment à liquide jusqu'à ce qu'il atteigne le bas du filetage.
- 2. Vissez le compartiment à liquide dans le compartiment de la pompe.



- Faites pivoter le compartiment à liquide de façon à ce que le trou de la tige du piston soit aligné avec ceux du support.
- 4. Insérez la goupille dans le support et le piston.
- 5. Enclenchez la pince de rétention autour de la goupille et du support.
- 6. Vissez le compartiment à liquide dans le compartiment de la pompe aussi loin que vous le pouvez puis dévissez-le légèrement afin que le raccord du flexible d'alimentation en liquide soit aligné avec le flexible d'alimentation en liquide.
- Support
 Goupille
 Joint à bord en T
- Serrez à fond l'écrou de serrage

 au sommet du compartiment à fluide contre le compartiment de la pompe en utilisant une clé à molette.
- Remettez en position et serrez le raccord de canalisation de retour.
- 9. Ajout d'huile dans les graisseurs à écrou de garniture.
- 10. Replacez le couvercle du compartiment de la pompe et vissez les 6 vis qui le maintiennent en place.
- Vissez le flexible d'alimentation en liquide sur le raccord du flexible d'alimentation en liquide sur le compartiment à liquide.
- 12. Insérez la coude sur le dispositif de succion en le fond du logement de la soupape d'aspiration.
- Poussez le bague de retenue en l'intérieur de cannelure du logement de la soupape d'aspiration fixer le dispositif de succion dans la position.

Nettoyage de la tête de pulvérisation

- 1. Purgez le pistolet avec du solvant dès votre travail terminé.
- 2. Huilez les goupilles cylindriques afin d'éviter qu'elles ne se grippent.

Si l'embout de pulvérisation est bouché, inverser la position du cône de pulvérisation au moyen du levier et tirer la détente. Une fois l'embout dégagé, relâcher la détente, remettre le cône à la position initiale et continuer à pulvériser.



Ne pas essayer de nettoyer la tête avec vos doigts. Ne pas utiliser aiguille ou tout autre objet pointu pour nettoyer la tête qui, faite de carbure de tungstène, est fragile et risque de s'effriter.

Nettoyage du filtre

Nettoyez le filtre avec une brosse trempée dans du solvant. N'utilisez jamais un instrument pointu pour nettoyer le filtre.

Changement de filtre


- Tirez la protection de la gâchette vers l'avant afin de la détacher de la poignée.
- 2. Dévissez la poignée du boîtier et retirez le filtre usagé.
- Faites glisser le nouveau filtre, bout pointu en premier, dans le boîtier du pistolet.
- Replacez la poignée, la rondelle et le ressort. Revissez, en la serrant bien à la main, la poignée dans le boîtier. Replacez la protection de la gâchette.

Remplacement du ressort de valve

NOTA: Remplacez le joint si le pistolet ne fonctionne plus. Remplacez les goupilles coulissantes si celles-ci sont usées.

- 1. Dévisser l'embout.
- Verrouiller le pistolet en position MARCHE et retirer le diffuseur au moyen d'une clé.

- Déverrouiller le pistolet.
- 4. Dévisser l'écrou au moyen d'une clé et retirer le dispositif de retenue.
- 5. Enlever les tiges coulissantes avec soin et les entreposer dans un endroit sûr afin d'éviter de les perdre.



 Ramener le ressort de soupape situé à l'arrière du dispositif de retenue vers l'avant au moyen d'un marteau en bois ou d'un outil semblable afin d'éviter d'endommager le ressort.

Accessoires

Nº de pièce Description

iv de piece	Description
0297xxx	Ensemble de tête RC
0502xxx	Le noyau de remplacement, tête RC
0297078	Protecteur de tête, tête RC (11/16")
0297070	Protecteur de tête, tête RC (7/8")
0291004	Flexible, bout libre, 0,91 m (3 pi) x 0,48 cm (3/16 po)
0291003	Flexible, bout libre, 1,52 m (5 pi) x 0, 48 cm (3/16 po)
0291002	Flexible, sans fil, 7,6 m (25 pi) x 0,64 cm (1/4 po)
0291000	Flexible, sans fil, 15,2 m (50 pi) x 0,64 cm (1/4 po)
0093896	Raccord de flexible, 0,64 cm (1/4 po) x 0,64 cm (1/4 po M)
0088154	Manomètre
0152001	Accessoire de pistolet, rouleau électrique
0152308	Manchon, 23 cm (9 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0152307	Manchon, 23 cm (9 po), 1,27 cm (1/2 po) Grain
0152309	Manchon, 23 cm (9 po), 1,91 cm (3/4 po) Grain
0152310	Manchon, 23 cm (9 po), 3,18 cm (1-1/4 po) Grain
0152235	Manchon, 30 cm (12 po), 1,27 cm (1/2 po) Grain
0152236	Manchon, 30 cm (12 po), 0,95 cm (3/8 po) Grain
0152237	Manchon, 30 cm (12 po), 1,91 cm (3/4 po) Grain
0152238	Manchon, 30 cm (12 po), 3,18 cm (1-1/4 po) Grain
0152700	Adapteur, rallonge du rouleau électrique
0270145	Pistolet à dépression G-10 de type « à quatre doigts »
	(pas d'embout)
0093930	Antigrippant
0152909	Rouleau téléscopique R-10, 23 cm (9 po),
	0,95 cm (3/8 po) Grain
0152900	Rouleau téléscopique R-10, 30 cm (12 po),
0500007	0,95 cm (3/8 po) Grain
0502007	G-10 Pistolet à dépression à quatre doigts avec
0500011	embout réversible 517.
0502011	G-10 Pistolet à dépression à deux doigts
0502009	(sans embout))
0502009	G-10 Pistolet à dépression à deux doigts avec embout réversible 517.
0270214	G-10 Pack de pulvérisation à quatre doigts avec
02/0214	boyau airless de 50" x 1/4" [1,27 m x 6 mm]
0502012	G-10 Pack de pulvérisation à deux doigts avec
0002012	boyau airless de 50" x 1/4" [1,27 m x 6 mm]
	Doyau anicos de 50 x 1/4 [1,27 111 x 0 11111]

Choix du filtre approprié pour le pistolet de pulvérisation

Choisissez le filtre approprié en fonction du type de produit utilisé en vous reportant au tableau ci-dessous.

Nº de pièce	Utilisation	Type de filtre	No de maille	Couleur du corps du filtre
0089960	Résine synthétique, émails, vernis clair, teintures, azurs	Extra-fin	0,084 mm	rouge
0089959	Émails de base, émails primaires, bouche-pores, peintures à marquer, émails texturés	Fin	0,140 mm	jaune
0089958	Émulsions, peintures au latex, peintures acryliques	Moyen	0,315 mm	blanc
0089957	Peintures garnissantes, grandes surfaces	Grossier	0,560 mm	vert

Boîtier du

pistolet

Filtre

Poignée

En cas de problème

Problème

L'appareil ne démarre pas.

Cause

- 1. Fusible brûlé ou disjoncteur déclenché.
- L'appareil n'est pas branché.
- Le bouton de réglage de la pression est ajusté trop bas.
- Cordon d'alimentation électrique défectueux ou mal fixé.
- Les balais du moteur sont usés.
- 6. Mauvais fonctionnement du fusible du commutateur marche/arrêt.

Impossible d'amorcer l'appareil.

L'appareil ne se met pas, ou ne

reste pas, sous pression.

- 1. Les joints du piston sont desséchés.
- 2. Le tamis d'admission de la pompe est obstrué.
- Il y a de l'air dans la pompe ou dans le flexible.
- 4. Les joints sont usés.
- 5. Le liquide est trop visqueux.

Le tube de succion est obstrué.

Le tube de succion est crevé.

1. Le bouton de réglage de la pression est mal

- 2. Le tamis d'admission de la pompe est sale.
- Les boules ou joints de la valve d'amorçage/pulvérisation sont usés ou sales.
- Il y a de l'air dans la pompe ou dans le
- 5. Les joints sont usés.
- 6. La tête de pulvérisation est usée.
- 7. If y a une fuite interne.
- 8. Il y a une fuite de liquide.
- 9. Le liquide est trop visqueux.
- 10. La tête de pulvérisation est trop grosse.

Du liquide s'échappe de l'extrémité supérieure du compartiment à liquide

Mauvaise répartition de la pulvérisation.

L'appareil manque de puissance.

Les fusibles de la pompe ont

- 1. Les joints supérieurs sont usés.
- 2. La tige du piston est usée.
- 1. La tête de pulvérisation est trop grosse pour le produit utilisé.
- La pression est mal réglée.
- L'alimentation en liquide est insuffisante.
- Le liquide est trop visqueux.
- 1. Le réglage de la pression est trop faible.
- La tension du secteur est trop faible.
- 1. La pression est trop élevée.
- 2. Un disjoncteur s'est déclenché.
- 3. La boîte de vitesse, la transmission ou le moteur ont cassé.

- Vérifiez, remplacez ou réenclenchez-le.
- Branchez l'appareil.
- Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression.
- Vérifiez-le et apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
- 5. Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
- Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
- 1. Retirez le tube de succion et vérifiez que la boule inférieure est libre de se mouvoir dans son logement. Versez une tasse pleine de diluant à peinture sur l'extrémité du compartiment à liquide et mettez la pompe en marche.

 2. Retirez et nettoyez le tamis.
- 3. Appuyez sur la gâchette pendant une dizaine de secondes afin de purger l'air.
- Remplacez les joints.
- 5. Amorcez la pompe avec un solvant approprié au produit utilisé. Enlevez avec précaution la pompe du pot de solvant et plongez le tube de succion dans le produit épais devant être pulvérisé. Après avoir retiré la tête de pulvérisation, appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que le produit épais sorte du pistolet. Replacez la tête de pulvérisation.
- Retirez et nettoyez le tube de succion.
- Vérifiez le branchement et les joints.
- 1. Tournez le bouton de réglage de la pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la
- Retirez et nettoyez le tamis d'admission.
- 3. Remplacez ou nettoyez-les.
- Appuyez sur la gâchette pendant une dizaine de secondes afin de purger l'air.
- Remplacez les joints.
- Remplacez la tête de pulvérisation en suivant les instructions fournies avec le pistolet.
- Sans appuyer sur la gâchette du pistolet, laissez l'appareil augmenter la pression et coupez la pompe si la pompe commence à démarrer. Dans ce cas, une fuite interne s'est produite et il est nécessaire de reétanchéifier le compartiment à liquide.
- 8. Vérifiez l'existence de fuite externe telle qu'une fuite du raccord hydraulique du boîtier de contrôle de la pression.
- Reportez-vous aux recommandations du fabricant sur le pot du produit.
- Remplacez la tête de pulvérisation en suivant les instructions fournies avec le pistolet
- Décompressez et resserrez l'écrou de serrage du joint ou remplacez le joint.
- Remplacez la tige du piston.
- 1. Remplacez-la par une tête plus petite.
- Ajustez le bouton de réglage de pression.
- Nettoyez tous les tamis et les filtres.
- Ajoutez du solvant en suivant les recommandations du fabricant.
- Augmentez la pression.
- Réglez la tension d'alimentation sur 120 V c.a.
- Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
- Apportez l'appareil à un centre d'entretien agréé SprayTECH.
- 3. Réparez ou remplacez les éléments défectueux.

Garantie limitée

Equipement commercial de pulvérisation sans air

Garantie de deux ans

SprayTECH, une division de Wagner Spray Tech Corporation ("SprayTECH") garantit ce produit contre les défauts de matière et de main-d'oeuvre pour une période de deux ans suivant la date d'achat par le premier acheteur. Pendant cette période, SprayTECH s'engage à réparer ou à remplacer tout composant défectueux ou usé ou, selon décision de SprayTECH, à rembourser au premier acheteur le prix d'achat entier du produit en échange du retour de ce produit. Cependant, SprayTECH ne remplacera pas ni ne réparera tout composant de la pompe pour cause d'usure, plus de une fois pendant la période de garantie de deux ans. Cette garantie ne couvre pas les produits d'usure normale tels que les filtres et les buses.

Garantie à vie pour les trains d'engrenage, les moteurs électriques et les moteurs à gaz.

SprayTECH garantit tout train d'engrenage, tout moteur électrique (à l'exclusion des balais) et tout moteur à gaz (à l'exclusion de l'embrayage) contenu dans ce produit **contre les défauts de matière et de main-d'oeuvre pour toute la durée de vie de l'achat par l'acheteur original**. Au cas où SprayTECH constate que la garantie ci-dessus a été transgressée, SprayTECH s'engage à réparer ou à remplacer le composant défectueux sans frais ou, selon décision de SprayTECH, à rembourser au premier acheteur le prix d'achat entier du produit en échange du retour de ce produit.

Réclamations sous garantie

Toute demande de réparation ou de remplacement en application des garanties ci-dessus doit être accompagnée du retour des pièces incriminées, avec frais de transport prépayés, à un centre de service agréé par SprayTECH ou à Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limitation des recours

LES RECOURS INDIQUÉS CI-DESSUS SONT LES RECOURS EXCLUSIFS EN CAS D'INEXÉCUTION DES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES. Ces recours ne seront pas réputés comme ayant transgressé leur objet essentiel aussi longtemps que SprayTECH accepte de réparer ou de remplacer les pièces ou de rembourser le prix d'achat, tel qu'indiqué ci-dessus.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages provoqués par :

- l'utilisation ou le montage de pièces réparées ou de pièces de remplacement ou d'accessoires non fabriqués par SprayTECH;
- toute réparation non effectuée par un Centre de Service agréé par SprayTECH; ou
- tout abus, mauvaise utilisation, négligence, accident, montage défectueux ou tentative d'altération portant atteinte au fonctionnement normal.

De même, cette garantie ne couvre pas les équipements et les accessoires fournis à SprayTECH par un fabricant d'équipements originaux, y compris mais non limité aux flexibles, buses et accessoires. SprayTECH fournira à l'acheteur des copies des garanties expresses du fabricant d'équipements originaux remises à SprayTECH, ainsi que le nom et l'adresse du fabricant approprié.

Limitation des recours

EN AUCUN CAS SPRAYTECH NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES OU PERTES FORTUITS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES FRAIS DE TRANSPORT, QUE DE TELS DOMMAGES SOIENT BASÉS SUR L'INEXÉCUTION DES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, L'INEXÉCUTION DU CONTRAT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE STRICTE OU TOUT AUTRE PRINCIPE DE DROIT.

Renonciation aux garanties implicites

LES GARANTIES CI-DESSUS REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ ET DE CONFORMITÉ A UN USAGE PARTICULIER.

Interdiction de transmission

Cette garantie est accordée uniquement à l'acheteur original et elle n'est pas transmissible.

Garantie de satisfaction 30 jours de SprayTECH

Si, au cours des 30 jours suivant l'achat, vous n'êtes pas totalement satisfait d'un appareil SprayTECH/CAPSpray, vous pouvez le renvoyer et obtenir un crédit complet contre un autre produit SprayTECH ou CAPSpray de valeur égale ou supérieure.

Brevets

Ces produits sont protégés par un ou plusieurs des brevets (U.S.A.) suivants :

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	6,031,352	D376,637
D387,414	D382,938	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753	5,887,793
5,893,522	5,947,381	5,749,528	5,660,332	5,425,506	4,768,929	4,611,758
4,508,268						

SprayTECH®


1770 Fernbrook Lane Minneapolis, Minnesota 55447 Telephone 1-800-292-4637

Índice

Seguridad	Descripcion general	22
Operación 24 Para purgar y cebar 24 Para hacer funcionar la pistola de atomización 25 Procedimiento para liberar la presión 25 Para atomizar 26 Técnica para atomizar 26 Práctica 26 Limpieza 26 Para enjuagar la unidad 27 Mantenimiento 27 Mantenimiento diario 27 Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Conjunto del principal 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del cortrol de la presión 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto del pare 36 Conjunto del	Seguridad	22
Para purgar y cebar	Instrucciones para conectar a tierra	24
Para hacer funcionar la pistola de atomización	Operación	24
Procedimiento para liberar la presión	Para purgar v cebar	24
Para atomizar. 26 Técnica para atomizar 26 Práctica 26 Para enjuagar la unidad 27 Mantenimiento 27 Mantenimiento diario 27 Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Accesorios 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Petección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del transductor 33 Conjunto del transductor 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 38 Conjunto del pajo carro 40 Conjunto del pajo carro 40 Conjunto del pata 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de Conjunto del control de la presión el diagrama de <th>Para hacer funcionar la pistola de atomización</th> <th>25</th>	Para hacer funcionar la pistola de atomización	25
Para atomizar. 26 Técnica para atomizar 26 Práctica 26 Para enjuagar la unidad 27 Mantenimiento 27 Mantenimiento diario 27 Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Accesorios 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Petección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del transductor 33 Conjunto del transductor 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 38 Conjunto del pajo carro 40 Conjunto del pajo carro 40 Conjunto del pata 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de Conjunto del control de la presión el diagrama de <td>Procedimiento para liberar la presión</td> <td>25</td>	Procedimiento para liberar la presión	25
Técnica para atomizar. 26 Práctica 26 Limpieza 26 Para enjuagar la unidad 27 Mantenimiento 27 Mantenimiento diario 27 Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Accesorios 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Detección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del transductor 33 Conjunto del transductor 34 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 36 Conjunto del la Válvula de Cebar/Atomizar 38 Conjunto del bajo carro 40 Conjunto del pata 40 Relé 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de	Para atomizar	26
Limpieza	Técnica para atomizar	26
Para enjuagar la unidad	Práctica	26
Mantenimiento 27 Mantenimiento diario 27 Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Accesorios 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Detección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del carro 33 Conjunto del impulsor 34 Conjunto del transductor 35 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 38 Conjunto del paí litro 39 Conjunto del bajo carro 40 Conjunto del paía 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de 40	Limpieza	26
Mantenimiento diario	Para enjuagar la unidad	27
Para dar mantenimiento a la sección de fluido 27 Para limpiar la boquilla de atomización 29 Para limpiar el filtro 29 Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula 29 Accesorios 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto 29 Detección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del transductor 33 Conjunto del transductor 34 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 38 Conjunto del la válvula de Cebar/Atomizar 38 Conjunto del filtro 39 Conjunto del bajo carro 40 Conjunto del pata 40 Relé 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de	Mantenimiento	27
Para limpiar la boquilla de atomización		
Para limpiar el filtro		
Para limpiar el filtro	Para limpiar la boquilla de atomización	29
Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula	Para limpiar el filtro	29
Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto	Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula	29
Detección de problemas 30 Garantía Limitada 31 Lista de piezas 32 Conjunto del principal 32 Conjunto del Carro 33 Conjunto del impulsor 34 Conjunto del transductor 35 Conjunto del equipo de succión 35 Conjunto del control de la presión 36 Conjunto de la sección de fluido 37 Pistola de atomización 38 Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar 38 Conjunto del filtro 39 Conjunto del bajo carro 40 Conjunto del pata 40 Relé 40 Conjunto del control de la presión el diagrama de	Accesorios	29
Garantía Limitada	Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto	29
Lista de piezas	Detección de problemas	30
Conjunto del principal	Garantía Limitada	31
Conjunto del Carro	Lista de piezas	32
Conjunto del impulsor	Conjunto del principal	32
Conjunto del transductor	Conjunto del Carro	33
Conjunto del equipo de succión	Conjunto del impulsor	34
Conjunto del control de la presión	Conjunto del transductor	35
Conjunto de la sección de fluido	Conjunto del equipo de succión	35
Pistola de atomización	Conjunto del control de la presión	36
Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	Conjunto de la sección de fluido	37
Conjunto del filtro		
Conjunto del bajo carro	Pistola de atomización	38
Conjunto del pata	Pistola de atomización Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	38 38
Relé40 Conjunto del control de la presión el diagrama de	Pistola de atomización Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar Conjunto del filtro	38 38 39
Conjunto del control de la presión el diagrama de	Pistola de atomización	38 38 39 40
Conjunto del control de la presión el diagrama de instalación alámbrica41	Pistola de atomización	38 39 40 40
instalación alámbrica41	Pistola de atomización	38 39 40 40
	Pistola de atomización	38 39 40 40

Descripción general

Esta bomba de pistón de alta calidad es una herramienta eléctrica de precisión que se usa para atomizar muchos tipos de material. Lea y siga con atención este manual de instrucción para conocer las instrucciones de operación y la información sobre mantenimiento y de seguridad apropiadas.



Seguridad

Este manual contiene información que debe leer y comprender antes de usar el equipo. Cuando se encuentre con uno de los siguientes símbolos, asegúrese de observar sus indicaciones de seguridad.

AADVERTENCIA

Este símbolo indica la existencia de un peligro potencial que puede causar lesiones graves o la muerte. Después del mismo se incluye información de seguridad importante.

▲ PRECAUCION

Este símbolo indica la existencia de un peligro potencial para usted o el equipo. Después del mismo se incluye información importante que indica la forma de evitar daños al equipo o la forma de prevenir lesiones menores.

NOTA: los avisos contienen información importante, présteles especial atención.

AADVERTENCIA

PELIGRO: LESIÓN POR INYECCIÓN - La corriente de pintura de alta presión que produce este equipo puede perforar la piel y tejidos subyacentes, lo que conduciría a lesiones serias y una posible amputación. Consulte de inmediato a un médico.

NO TRATE LAS LESIONES POR INYECCIÓN COMO SI FUERAN SIMPLES CORTADAS! Una inyección puede conducir a una amputación. Consulte de inmediato a un médico.

El rango de operación máximo de la unidad es 3000 PSI / 207BAR de presión de fluidos.

PARA PREVENIR:

- NO dirija NUNCA la punta de la pistola hacia alguna parte del cuerpo.
- NO permita NUNCA que alguna parte del cuerpo tenga contacto con la corriente del fluido. EVITE tener contacto con corrientes de fluido que salgan de fugas que haya en la manquera.
- NO ponga NUNCA la mano enfrente de la manguera. Los guantes no ofrecen ninguna protección contra lesiones por inyección.
- Bloquee SIEMPRE el gatillo de la pistola, apague la bomba de fluido y libere toda la presión antes de dar mantenimiento, limpiar el protector de la boquilla, cambiar la boquilla o dejar desatendido el equipo. La presión no se liberará al apagar el motor. Para liberar la presión debe girarse la perilla PRIME/SPRAY (cebar/atomizar) hasta la posición PRIME. Consulte el PROCEDIMIENTO PARA LIBERAR LA PRESIÓN que se describe en este manual.
- Mantenga puesto SIEMPRE el protector de la boquilla mientras atomice. El protector de la boquilla ofrece cierta protección contra lesiones por inyección pero es principalmente un dispositivo de advertencia.
- Quite SIEMPRE la boquilla del atomizador antes de enjuagar o limpiar el sistema.
- Pueden desarrollarse fugas en la manguera de pintura por causa del desgaste, retorcimientos o el abuso. Una fuga es capaz de inyectar el material en la piel. Cada vez que use la manguera de pintura, inspecciónela antes.
- NO use nunca una pistola de atomización que no tenga un bloqueador o un protector de gatillo puesto y que funcione.
- Todos los accesorios deben tener una capacidad de 3000 lb/pulg2 / 207BAR o mayor. Esto incluye las boquillas de atomizador, pistolas, extensiones y mangueras.

NOTA PARA EL MÉDICO: La inyección dentro de la piel es una lesión traumática. Es importante que la lesión se trate quirúrgicamente tan pronto como sea posible . NO retrase el tratamiento por investigar la toxicidad. La toxicidad es motivo de preocupación con algunos revestimientos que se inyectan directamente en la corriente sanguínea. Es recomendable consultar a un cirujano plástico o reconstructor de manos.

PELIGRO: EXPLOSIÓN O INCENDIO - Los vapores de solventes y pintura pueden explotar o incendiarse, causando con esto lesiones severas y/o daños en la propiedad.

PARA PREVENIR:

- Debe proveerse un escape y aire fresco para hacer que el aire que está dentro del área de atomización se mantenga libre de acumulaciones de vapores inflamables.
- Evite todas las fuentes de ignición como son las chispas electrostáticas, llamas abiertas, flamas de piloto, objetos calientes, cigarros, y chispas que se generan al conectar y desconectar las extensiones o de apagadores de luz que estén funcionando.
- No fume en la zona de trabajo.
- Debe haber un equipo para extinguir incendios permanentemente y en buenas condiciones.
- Coloque la bomba para pintar a un mínimo de 1 m (de preferencia más) en una habitación aparte, bien ventilada, alejada del objeto que va a pintar o a por lo menos 6 m de dicho objeto, en una zona bien ventilada (utilice una manguera más larga, si es necesario). Los gases inflamables a menudo son más pesados que el aire. La zona del piso debe tener la debida ventilación. La bomba para pintar contiene piezas que forman arcos que emiten chispas y pueden encender los gases.
- El equipo que se utilice, así como los objetos que estén dentro y alrededor del área de atomización, deben conectarse a tierra de manera apropiada para prevenir las descargas eléctricas y las chispas.
- Use solamente mangueras para fluidos de alta presión, conductoras o conectadas a tierra, para aplicaciones sin aire. Asegúrese de que la pistola esté conectada a tierra de manera apropiada, mediante conexiones de manguera.
- El cable de alimentación debe enchufarse a un circuito aterrado.
- Siempre enjuague la unidad en un recipiente de metal por separado, con presión baja en la bomba y sin la boquilla.
 Sostenga la pistola firmemente contra el recipiente para ponerlo a tierra y evitar chispas estáticas.
- Siga las advertencias y avisos de seguridad del fabricante de los materiales y solventes.
- Tenga muchísimo cuidado al usar materiales cuyo punto de ignición sea inferior a 70° F (21° C). El punto de ignición es la temperatura a la cual pueden encenderse los vapores emanados por un fluido al exponerlos a llamas o chispas.
- El plástico puede causar chispas estáticas. Nunca cuelgue plástico en las ventanas ni en las puertas del área donde va a pintar. No utilice plástico para proteger el piso cuando pinte materiales inflamables.
- Cuando enjuague el equipo utilice la presión más baja posible.

MOTOR DE GAS (SEGÚN CORRESPONDA)

Coloque siempre la bomba fuera del edificio, al aire libre. Mantenga todo solvente alejado del escape del motor. Nunca llene el tanque de combustible si el motor está encendido o caliente. La superficie caliente puede encender el combustible derramado. Conecte siempre un conductor de tierra desde la unidad de la bomba a un objeto puesto a tierra, por ejemplo una tubería de agua metálica. Consulte el manual del motor para obtener información completa de seguridad.

PELIGRO: PELIGRO DE EXPLOSIÓN DEBIDO A MATERIALES INCOMPATIBLES - Podría causar lesiones severas o daños en la propiedad.

PARA PREVENIR:

- No utilice materiales que contengan blanqueador o cloro.
- No use solventes con hidrocarburos halogenados, tales como productos para eliminar el moho, cloruro de metileno y 1,1,1 - tricloroetano. Estos no son compatibles con el aluminio.
- Comuníquese con el proveedor del producto para obtener información de compatibilidad con materiales de aluminio.

PELIGRO: GASES PELIGROSOS - Las pinturas, solventes, insecticidas y otros materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan o entran en contacto con el cuerpo. Los gases pueden causar náusea, desmayos o envenenamiento graves.

PARA PREVENIR:

- Use una mascarilla respiratoria o careta siempre que exista la posibilidad de que se puedan inhalar vapores.
 Lea todas las intrucciones que vengan con la careta para estar seguro de que se tendrá la protección necesaria contra la inhalación de vapores dañinos.
- · Use gafas protectoras.
- Use ropa de protección, según lo requiera el fabricante del producto.

PELIGRO: GENERAL - Puede causar daños en la propiedad o lesiones severas.

PARA PREVENIR:

- Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de hacer funcionar cualquier equipo.
- Desconecte siempre el motor del suministro eléctrico antes de dar servicio al equipo.
- Observe todos los códigos locales, estatales y nacionales apropiados que rigen las medidas de ventilación, prevención de incendios y operación.
- Los Estándares de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos se han adoptado bajo el Acta de Seguridad y Salud Ocupacionales (OSHA por sus siglas en inglés). Deben consultarse estos estándares, particularmente la parte 1910 de los Estándares Generales y la parte 1926 de los Estándares de la Construcción.
- Utilice únicamente piezas autorizadas por el fabricante.
 El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades si usa piezas que no cumplen con las especificaciones mínimas y dispositivos de seguridad del fabricante de la bomba.
- Antes de usarla cada vez, revise todas las mangueras para ver que no tengan cortadas, fugas, una cubierta desgastada por abrasión o con abolladuras, así como uniones dañadas o que se hayan movido. Si existiera cualquiera de estas condiciones, reemplace la manguera inmediatamente. No repare nunca una manguera de pintura. Reemplácela con otra manguera conectada a tierra.
- Todas las mangueras, soportes giratorios, pistolas y accesorios que se usen con esta unidad deben tener una capacidad de presión de 3000 lb/pulg2 o mayor.
- No atomice en días con viento.
- Use ropa que evite el contacto de la pintura con la piel y el cabello.

Instrucciones para conectar a tierra

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque eléctrico al proporcionar un alambre de escape para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra apropiado. El enchufe se debe enchufar en una toma de corriente que se haya instalado y conectado a tierra debidamente, de acuerdo con todos los códigos y estatutos locales.

PELIGRO — Una instalación inapropiada del enchufe de conexión a tierra puede dar como resultado el que exista un riesgo de choque eléctrico. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el alambre de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja planos. El alambre con aislamiento que tiene la superficie exterior de color verde con franjas amarillas o sin ellas es el alambre de conexión a tierra que debe conectarse al conector de conexión a tierra.

Verifique con un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones para conectar a tierra no le han quedado completamente claras, o si duda que el producto haya quedado conectado a tierra de manera apropiada. No modifique el enchufe que se proporciona. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, pídale a un electricista calificado que instale la toma apropiada.

Este producto está diseñado para usarse en un circuito de 120 voltios nominales y el enchufe de conexión a tierra que tiene se parece al enchufe que se ilustra a continuación. Si no dispone de una toma de corriente con conexión a tierra, puede usar un adaptador temporal que se asemeja al adaptador ilustrado en la figura a continuación, para conectar este enchufe en un receptáculo de 2 polos como se muestra.

El adaptador temporal solamente se debe utilizar hasta que un electricista calificado instale debidamente una toma de corriente con conexión a tierra. La patilla verde o alambre de conexión a tierra que se extiende desde el adaptador se debe conectar a tierra permanente, tal como la tapa de una caja de distribución conectada a tierra. Cuando use el adaptador, debe mantenerlo en su lugar con un tornillo metálico.



APRECAUCION

Use solamente extensiones trifilares que tengan un enchufe de conexión a tierra de 3 hojas y un receptáculo de triple ranura que acepte el enchufe del producto. Asegúrese de que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando use una extensión, asegúrese de usar una que sea lo suficientemente resistente como para soportar la corriente que descargue su producto. Un cable de un tamaño menor causará una caída de voltage en la línea que dará como resultado una pérdida de energía y un sobrecalentalôento. Se recomienda usar un cable de calibre 14 ó 12. Si se utiliza un cable de extensión en el exterior, tiene que estar marcado con el sufijo W-A después de la designación del tipo de cable. Por ejemplo, SJTW-A para indicar que el cable es apropiado para uso en exteriores.

NOTA: No use una extensión de más de 50 pies. Si necesita pintar a una distancia que esté más allá de 100 pies de su fuente de energía, alargue la manguera de pintura, no la extensión.

Operación Para purgar y cebar

APRECAUCION

Mantenga siempre la pistola de atomización bloqueada en la posición OFF (apagada) mientras se purga el sistema

Si esta unidad es nueva, vendrá entonces empacada con fluido de prueba dentro de la sección de fluido con el fin de prevenir que se corroa durante el envío y almacenamiento. Si va a atomizar usando pintura de látex, este fluido deberá extraerse por completo del sistema. Para atomizar usando una pintura a base de solvente, esta extracción a fondo del material no será necesaria.

Si está ya funcionando, necesitará entonces purgarle el agua o solvente que se usó en la limpieza.

Purgación y cebadura de la bomba para usar pintura de látex


- Asegure la manguera de retorno dentro de un recipiente para desperdicios.
- Ponga una cubeta de agua jabonosa debajo del tubo de succión.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj para disminuir la presión hasta la posición más baja.
 - Perilla de control de la presión
- 4. Fije la válvula prime/spray en la posición prime.
- 5. Gire el interruptor on/off (encendido/apagado) hasta la posición on (encendido).
- 6. Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión hasta que empiece a salir fluido de la manguera de retorno. Use sólo la presión que sea suficiente para que siga saliendo fluido.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja cuando se extraiga el fluido de prueba y el agua jabonosa esté saliendo de la manguera de retorno.
- 8. Quite la cubeta con agua jabonosa del tubo de succión y reemplácela con una cubeta de agua limpia.
- Aumente la presión hasta la mínima necesaria para que siga fluyendo fluido hasta que salga agua limpia de la manguera de retorno.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
- Quite la cubeta con agua que está debajo del tubo de succión y reemplácela con un recipiente de pintura de látex.
- Aumente lentamente la presión hasta que salga pintura a través de la manguera de retorno.
- Quite la manguera de retorno del recipiente de desperdicios y póngala en posición de operación sobre el recipiente de pintura de látex.
- Mantenga la pintura circulando a través del sistema hasta que la pintura que salga de la manguera de retorno no tenga burbujas.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.

La bomba ha quedado purgada. Pase ahora a la sección Para purgar y cebar la manguera del atomizador.

Purgación y cebadura para usar pintura a base de solvente

No será necesario limpiar perfectamente cuando se use pintura a base de solvente. Todo lo que necesita hacer es extraer el fluido de prueba del sistema.

- Asegure la manguera de retorno dentro del recipiente de desperdicios.
- 2. Ponga un recipiente lleno de pintura debajo del tubo de succión.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj para disminuir la presión hasta la posición más baja.
- 4. Fije la válvula prime/spray en la posición prime.
- 5. Gire el interruptor on/off hasta la posición on.
- Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj



para aumentar la presión hasta que el fluido empiece a salir de la manguera de retorno. Use sólo la presión que sea suficiente para que siga saliendo fluido.

- 7. Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja cuando se extraiga el fluido de prueba y esté saliendo pintura de la manguera de retorno.
- Quite la manguera de retorno del recipiente de desperdicios y póngala en posición de operación sobre el recipiente de pintura de látex.
- Mantenga la pintura circulando a través del sistema hasta que la pintura que salga de la manguera de retorno no tenga burbujas.
- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.

La bomba ha quedado purgada. Pase ahora a la sección Para purgar y cebar la manguera del atomizador.

Para purgar y cebar la manguera del atomizador

Después de que se purgue y cebe la bomba, deberá hacer lo mismo con la manguera del atomizador.

NOTA: Cerciórese de que la pistola de atomización no tenga instalada una boquilla.

AADVERTENCIA

Si se usa un recipiente de metal, conecte a tierra la pistola sujetándola contra el borde del recipiente mientras la enjuaga. El no hacerlo puede conducir a que surja una descarga electrostática que podría causar un incendio.



- Gire completamente la perilla de control de la presión hasta su posición más baja.
- Fije la válvula prime/spray (cebar/atomizar) hasta la posición spray (atomizar).
- Desbloquee la pistola de atomización.



- Gire lentamente la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.
- Dispare la pistola dentro de un recipiente de desperdicios hasta que se haya extraído todo el aire, agua o solvente de la manguera del atomizador y la pintura fluya libremente.

- Gire completamente la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
- Fije la válvula prime/spray en la posición prime y dispare la pistola dentro del recipiente de desperdicios para asegurarse de que la manguera haya quedado libre de presión.
- 8. Bloquee la pistola de atomización.

Para hacer funcionar la pistola de atomización

ADVERTENCIA


PELIGRO DE INYECCIÓN PROBABLE. No atomice sin que el protector de la boquilla esté puesto. No dispare nunca la pistola a menos que la boquilla esté en la posición de atomización o en la de desobstrucción. Trabe siempre el interruptor de seguridad de la pistola antes de que quite, reemplace o limpie la boquilla.

Procedimiento para liberar la presión

AADVERTENCIA

Asegúrese de seguir el procedimiento para liberar la presión cuando apague la unidad por cualquier motivo; incluyendo cuando se de servicio o ajuste cualquier parte del sistema de atomización, se cambien o limpien las boquillas del atomizador o se prepare para la limpieza.

- 1. Bloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de bloqueado.
- 2. Apague el motor.
- Gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.





- Desbloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de desbloqueado.
- Sostenga firmemente unida la parte de metal de la pistola a la pared del recipiente de metal para conectar a tierra la pistola y evitar la formación de electricidad estática.
- Dispare la pistola para extraer la presión que pudiera haber todavía en la manguera.
- 8. Bloquee la pistola girando el interruptor de seguridad de la pistola hasta la posición de bloqueado.

AADVERTENCIA

PELIGRO DE INYECCIÓN PROBABLE. No atomice sin que el protector de la boquilla esté puesto. No dispare nunca la pistola a menos que la boquilla esté en la posición de atomización o en la de desobstrucción. Trabe siempre el interruptor de seguridad de la pistola antes de que quite, reemplace o limpie la boquilla.


Para atomizar

NOTA: Cuando atomice relleno de bloque, mástiques o revestimientos con alto conenido de sólidos, no utilice el filtro de la pistola ni pantallas de filtro de alta presión.

Técnica para atomizar


La clave para lograr un buen trabajo de pintura consiste en aplicar un revestimiento uniforme a través de toda la superfice. Esto se logra empleando descargas uniformes. Mantenga el brazo moviéndose a una velocidad constante y la pistola de atomización a una distancia de la superficie también constante. La mejor distancia para atomizar es de 10 a 12 pulgadas, entre la boquilla del atomizador y la superficie.

Capa uniforme a todo lo largo




Mantenga una descarga que sea suave y a una velocidad uniforme.

Mantenga la pistola de atomización en ángulo recto con la superficie. Esto significa que debe mover todo el brazo de un lado para otro en lugar de flexionar sólo la muñeca.




No flexione la muñeca mientras atomice.

Mantenga la pistola de atomización perpendicular a la superficie; de lo contrario un extremo del patrón quedará más grueso que el otro.



La pistola de atomización debe dispararse encendiéndola y apagándola cada vez que se haga una descarga. Con esto se ahorrará pintura y se evitará una acumulación de pintura al final de cada descarga. No dispare la pistola en medio de una descarga. Esto traería como consecuencia que la atomización no fuera uniforme y el recubrimiento tuviera salpicaduras.

Forma apropiada de disparar la pistola de atomización




Al efectuar las descargas haga que las capas se traslapen aproximadamente un 30%. Con esto se asegurará un revestimiento uniforme.

Cuando deje de pintar, bloque el interruptor de seguridad de la pistola, gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja y fije la válvula prime/spray en la posición PRIME. Gire el interruptor del motor hasta la posición OFF y desconecte el atomizador.

Práctica

- Asegúrese de que la manguera de pintura no esté retorcida ni cerca de objetos con orillas cortantes filosas.
- 2. Gire la perilla de control de la presión en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más baja.
- 3. Gire la válvula PRIME/SPRAY hasta la posición SPRAY.
- Gire la perilla de control de la presión hasta su posición más alta. La manguera de pintura debe ponerse rígida en el momento en que la pintura empiece a fluir a través de ella.
- 5. Desbloquee el interruptor de seguridad de la pistola.
- Dispare la pistola de atomización para extraer el aire de la manguera.
- 7. Cuando la pintura llegue a la boquilla del atomizador, atomice un área de prueba para comprobar el patrón de atomización.
- 8. Use la posición de presión más baja que sea necesaria para obtener un patrón de atomización correcto. Si se fija una presión demasiado alta, el patrón de atomización será muy ligero. Si se fija una presión demasiado baja, aparecerá un patrón de pintura que se desvanece gradualmente o la pintura



gradualmente o la pintura desvanecimiento de pintura salpicará como gotas grandes en lugar de salir como una atomización fina.

Limpieza

AADVERTENCIA

Instrucciones especiales de limpieza para usarse con solventes inflamables:

- Enjuague siempre la pistola atomizadora preferentemente afuera y por lo menos a un largo de manguera de distancia de la bomba atomizadora.
- Si está colectando solventes enjuagados en un recipiente metálico de 1 galón (3.875 lts), colóquelos en un recipiente vacío de 5 galones (19.375 lts), luego enjuague los solventes.
- El área debe estar libre de vapores inflamables.
- Siga todas las instrucciones de limpieza.

APRECAUCION

La bomba, manguera y pistola deberán limpiarse perfectamente todos los días después de usarse. El no hacerlo dará lugar a que el material se solidifique, afectando seriamente con esto el funcionamiento de la unidad.

ADVERTENCIA


Atomice SIEMPRE a la presión mínima y sin que la boquilla de la pistola esté puesta cuando utilice solventes derivados del petróleo o cualquier otro solvente para limpiar la bomba, manguera o pistola. La electricidad estática acumulada podría ocasionar un incendio o una explosión al haber presentes vapores inflamables.

Para enjuagar la unidad

Enjuaque la unidad con el solvente que sea apropiado para el material que se esté utilizando, todos los días después de usarla. La unidad después debe enjuagarse de nuevo con un solvente derivado del petróleo.

Cuando se almacene la unidad un largo plazo, enjuáguela con el lubricante apropiado antes de almacenarla.

- 1. Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra anteriormente en este manual.
- 2. Gire la válvula prime/spray hasta la posición spray para



extraer toda la presión que quede en la bomba.

- 3. Quite la boquilla de la pistola y límpiela con una solución que sea apropiada para el tipo de material que se esté atomizando.
- 4. Quite el recipiente del material y reemplácelo por un recipiente de solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté atomizando.
- 5. Revise la perilla de control de la presión para asegurarse de que se haya girado completamente en dirección opuesta a las manecillas del reloj hasta su posición más
- 6. Gire el interruptor de la energía hasta la posición on.
- 7. Dispare la pistola de atomización dentro de un recipiente de desperdicios hasta que salga solvente y la bomba, manguera y pistola queden limpias.
- 8. Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra anteriormente en este manual.
- 9. Cerciórese de que el interruptor de la energía se haya girado hasta la posición off.
- 10. Gire la válvula prime/spray hasta la posición spray para extraer todo el solvente que quede.
- 11. Desconecte la unidad y almacénela en un área limpia y

Mantenimiento Mantenimiento diario

Efectúe los siguientes pasos todos los días.

Cómo llenar de aceite los depósitos de las tuercas de presión

Todos los días, antes de comenzar a pulverizar, aplique algún lubricante (como aceite hidráulico) en las ranuras de la cubierta superior de la bomba. Si no tiene aceite hidráulico, puede utilizar aceite de uso doméstico o aceite para cocinar.

NOTA: No aplique demasiado aceite, ya que éste podría rebosar y gotear sobre la pintura.

Este lubricante mantiene la elasticidad de los sellos del émbolo, minimizando fugas de pintura y desgaste del émbolo. Si utiliza la unidad durante varias horas todos los días. lubríquela aproximadamente cada 4 horas.

Limpieza del cedazo de alta presión

El filtro de alta presión tiende a obstruirse y debe limpiarse al menos una vez por día.

- 1. Gire el cuerpo del filtro en sentido antihorario para retirarlo del cabezal.
- 2. Extraiga el cedazo y lávelo bien con el solvente adecuado. De ser necesario, restriegue el cedazo con un cepillo de cerdas de fibras.



No use un cepillo de alambres ya que podría dañar el cedazo.



NOTA: Extraiga el cedazo cuando use materiales para rellenar juntas, masillas u otros materiales

Para limpiar la pantalla de la entrada

1. Quite la pantalla de la entrada y límpiela con un solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté usando.



Cámara

Culata

Pasador

de la válvula

de entrada

Para dar mantenimiento a la sección de fluido

Dar servicio a la sección de fluido consiste en reemplazar las empaquetaduras de borde en forma de T, el pistón y las piezas de la válvula que muestren señales de desgaste.

NOTA: Si resulta difícil desensamblar algunas de las piezas, remójelas en el solvente apropiado hasta que la pintura se suavice.

Para guitar la sección de fluido

- 1. Con el destornillador plano de cuchilla, quita el anillo de retención desde la cámara de la válvula de entrada y quitando la conjunto del equipo de succión.
- 2. Desatornille la manguera del fluido para separarla del conjunto de la sección de fluido.
- Anillo de retención 3. Afloje y retire el adaptador del
- tubo de retorno del conjunto de la sección de fluido 4. Desatornille los 6 tornillos que sostienen unida la cubierta al frente de la caja de la bomba y quite la cubierta.
- 5. Extraiga el broche de retención de la culata y el pasador.
- 6. Empuje el pasador para sacarlo del pistón y la culata. Use el extremo corto de una llave de tuercas hexagonal si es necesario.
- 7. Afloje la tuerca de seguridad que está en la parte superior del conjunto de la sección de fluido.
 - Broche de retención

8. Desatornille el conjunto de la sección de fluido para separarlo de la bomba.

Para dar mantenimiento a las empaguetaduras con borde en forma de T


Para guitar las empaguetaduras con borde en forma de T

- 1. Ponga la parte plana para poner tuercas de la caja de la válvula de entrada en un tornillo de banco y desatornille la sección de fluido para separarla de la caja de la válvula
- 2. Desatornille la tuerca de la empaquetadura para separarla de la sección de fluido.



NOTA: Cuando quite el pistón, evite que el pistón se caiga pues podría dañarse si se cayera.

- Empuje el pistón para extraerlo a través del extremo inferior de la sección de fluido. Golpee ligeramente con un martillo sobre la parte superior del pistón si es necesario.
- 4. Quite los espaciadores superior e inferior de la sección de fluido.
- 5. Empuje con un desatornillador las empaquetaduras con borde en forma de T para extraerlas de la sección de fluido. Para empujar el sello superior y extraerlo, introduzca el desatornillador a través del extremo inferior de la sección de fluido. Para empujar el sello inferior y extraerlo, introduzca el desatornillador inferior y extraerlo, introduzca el desatornillador



Espaciador

inferior


a través del extremo superior de la sección de fluido.

NOTA: Cuando quite las empaquetaduras con borde en forma de T, tenga cuidado de no raspar o arañar la superficie interna de la sección de fluido con el desatornillador.

Para reemplazar las empaquetaduras con borde en forma de T

NOTA: Para una máxima vida del empaquetamiento del Filo-T, use una herramienta guía del Filo-T (ver la sección de partes de fluidos para el número de pieza) para introducir el empaquetamiento inferior del Filo-T en el cilindro. Si no tiene usted la herramienta guía de empaquetamiento, siga los pasos 1- 2 del siguiente procedimiento.

- Aplique una ligera capa de aceite casero en la nueva empaquetadura con borde en forma de T e introdúzcala verticalmente dentro del extremo inferior de la sección de fluido.
- 2. Gire la empaquetadura con borde en forma de T que está dentro del cilindro de la sección de fluido de manera que los resorte de la empaquetadura con borde en forma de T queden viendo hacia dentro del cilindro. Para hacer esto, sostenga el borde inferior de la empaquetadura con borde en forma de T en su lugar al mismo tiempo que al presionar sobre el borde superior la empaquetadura vaya entrando en el cilindro.
- Empuje la empaquetadura con borde en forma de T inferior hacia dentro de la sección de fluido tanto como sea posible.
- 4. Inserte el espaciador inferior en la sección de fluido.
- 5. Aplique una ligera capa de aceite casero en la nueva empaquetadura con borde en forma de T superior y póngalo dentro del extremo superior de la sección de fluido. Coloque la empaquetadura con borde en forma de T en una posición tal que quede nivelado y los resortes de la empaquetadura queden viendo hacia dentro del cilindro.
- Enrosque la tuerca de la empaquetadura dentro de la sección de fluido para empujar más la empaquetadura con borde en forma de T superior hacia dentro del cilindro; quite luego la tuerca de la empaquetadura.
- Inserte el espaciador superior dentro de la sección de fluido.
- Empuje el espaciador superior tanto como se pueda hacia adentro de la sección de fluido.
- Atornille la tuerca de la empaquetadura que está dentro de la sección de fluido.



Tuerca de empaquetadura

Espaciador superior

Empaquetadura superior de labio en forma de T

Cilindro de la sección de fluido

Para dar mantenimiento a las válvulas Para reemplazar el pistón y las piezas desgastadas de la válvula de la salida

- Voltee el pistón hacia abajo y con una llave de tuercas hexagonal quite el retenedor del asiento del pistón del extremo inferior del pistón.
- Cubra el extremo abierto del pistón y voltee el pistón otra vez hacia arriba para quitar el asiento de la bola de salida y la bola de salida.

Pistón

Guía de la

bola de salida

Bola de salida

Asiento de la

bola de salida

Retén del

asiento del

Junta de anillo

Placa de tope

Guía de la bola

Bola de entrada

Sello de la bola

Asiento de la bola

válvula de entrada

de la bola

de entrada

de entrada

de entrada

Cámara de la

- 3. Inserte una guía de la bola de salida nueva en el nuevo pistón. El extremo abierto de la guía de la bola debe quedar frente a frente con el extremo abierto del pistón. Use la cabeza de un clavo o tornillo largo para asentar la guía de la bola después de pasar la parte roscada que está dentro del pistón, si es necesario.
- Inserte una bola de salida en la guía de la bola de salida.
- 5. Revise el asiento de la bola de salida para ver si está desgastado.
 Si los dos lados están desgastados, inserte un asiento de bola nuevo dentro del pistón, sobre la parte superior de la bola. Si solamente uno de los lados del asiento de la bola está desgastado, insértelo dentro del pistón, con el lado desgastado dando las espaldas a la bola.
- Aplique un compuesto para bloquear roscas apropiado en la rosca del retenedor del asiento del pistón.

NOTA: No ponga el pistón nuevo en un tornillo de banco. El pistón puede dañarse si se pone en un tornillo de banco.

- Atornille el retenedor del asiento del pistón en el extremo inferior del pistón. Aplique un par de torsión 12 pie/lb en el retenedor.
- 8. Aplique una ligera capa de aceite casero en el pistón y después insértelo, metiendo primero el eje, dentro del extremo inferior de la sección de fluido hasta que se asiente. Golpee ligeramente sobre el pistón con un martillo de hule si es necesario.

Para reemplazar las piezas desgastadas de la válvula de entrada


1. Quite el anillo en O de la caja de la válvula de entrada.

030

- 2. Cubra la parte superior de la caja de la válvula de entrada y voltee la caja boca arriba para quitarle el disco de tope de la bola de entrada, la guía de la bola de entrada, el asiento de la bola de entrada y el sello de la bola de entrada.
- Inserte un sello de bola de entrada nuevo dentro de la caja de la válvula de entrada.
- 4. Revise el asiento de la bola de entrada para ver si está desgastado. Si los dos lados están desgastados, inserte un asiento de bola nuevo dentro de la caja. Si solamente uno de los asientos de la bola está desgastado, insértelo dentro de la caja poniendo el lado desgastado hacia abajo.
- 5. Ponga una bola de entrada nueva sobre el asiento de la bola que está en la caja.
- 6. Ponga la guía de la bola de entrada sobre la bola de entrada.
- Ponga la placa de tope de la bola de entrada sobre la guía de la bola.
- 8. Inserte un anillo en O nuevo dentro de la caja de la válvula de entrada.
- Ponga la parte plana para poner tuercas de la caja de la válvula de entrada en un tornillo de banco y atornille la sección de fluido en la caja de la válvula de entrada. Aplique un par de torsión en la caja de la válvula de entrada de 85 a 95 pies/lb.

Para fijar la sección de fluido

- Gire la tuerca de seguridad que está sobre la sección de fluido hasta que llegue al fondo de la rosca.
- 2. Enrosque la sección de fluido en la caja de la bomba.
- 3. Rote la sección de fluido para alinear el orificio que está en el eje del pistón con los orificios de la culata.
- 4. Inserte el pasador a través de la culata y el pistón.
- Ajuste a presión el broche de retención alrededor del pasador y la culata.
- 6. Atornille la sección de fluido en la caja de la bomba tanto como sea posible, y después desatorníllela ligeramente para que el adaptador de la manguera de fluido se alinee con la manguera de fluido.



- Asegure firmemente la tuerca de seguridad que está en la parte superior del conjunto de la sección de fluido contra la caja de la bomba usando una llave de tuercas ajustable.
- 8. Asegure de nuevo el adaptador del tubo de retorno en su posición original.
- 9. Cómo llenar de aceite los depósitos de las tuercas de presión.
- Vuelva a colocar la cubierta de la caja de la bomba y atornille los 6 tornillos que la sujetan en su lugar.
- Asegure la manguera de fluido en el adaptador de la manguera de fluido que está en la sección de fluido.
- 12. Inserte el codo sobre la conjunto del equipo de succión en el fondo de la cámara de la válvula de entrada.
- 13. Empuje el anillo de retención en la ranura adentro la cámara de la válvula de entrada para asegurar la conjunto del equipo de succión en la posición.

Para limpiar la boquilla de atomización

- Enjuague la pistola con solvente inmediatamente después de que se complete el trabajo.
- 2. Lubrique los pasadores cilíndricos para prevenir que se traben.

Si la boquilla del atomizador se llegara a taponar, invierta la boquilla con la palanca y jale el gatillo. Una vez que la obstrucción haya salido de la boquilla del atomizador, suelte el gatillo, invierta de nuevo la boquilla hasta dejarla en la posición de patrón de atomización, y siga atomizando.



Caja de

la pistola

Manubrio

Filtro

AADVERTENCIA


No intente limpiar la boquilla con el dedo. No use agujas ni ninguno otro instrumento puntiagudo filoso para limpiar la boquilla. El carburo de tungsteno duro es quebradizo y se puede desportillar.

Para limpiar el filtro

Limpie el filtro con un cepillo que haya sumergido en solvente. No pique nunca el filtro con un instrumento filoso.

Para cambiar el filtro

- Jale hacia adelante el protector del gatillo para que se suelte del manubrio.
- 2. Desatornille el manubrio para separarlo de la caja y quite el filtro anterior.
- Deslice el nuevo filtro, introduciendo primero el extremo cónico, dentro de la caja de la pistola.





Para reemplazar la unidad de resorte de la válvula

NOTA: Reemplace la emapquetadura si la pistola de atomización está desensamblada. Reemplace los pasadores deslizables si están desgastados.

1. Desenrosque la boquilla del atomizador.

- Bloquee la pistola en la posición ON y quite el difusor con una llave de tuercas.
- 3. Desbloquee la pistola.





6. Impulse la unidad de resorte de la válvula hacia adelante desde la parte posterior del bloque retenedor. Use el mango de un martillo de madera o una herramienta suave similar para evitar que se dañe la unidad de resorte de la válvula.

Pasador deslizable Bloque retenedor Caja de la pistola Unidad de resorte de la válvula Difusor

Accesorios

Pieza #	Descripción
0297xxx	Conjunto de la boquilla RC
0502xxx	El núcleo de reemplazo, la boquilla RC
0297078	Protector de boquilla, la boquilla RC (11/16")
0297070	Protector de boquilla, la boquilla RC (7/8")
0291004	Manguera, Extremo de conexión flexible, 3' x 3/16"
0291003	Manguera, Extremo de conexión flexible, 5' x 3/16"
0291002	Manguera, Inalámbrica, 25' x 1/4"
0291000	Manguera, Inalámbrica, 50' x 1/4"
0093896	Conectador de manguera, 1/4" x 1/4"M
0088154	Manómetro
0152001	Accesorio para pistola de rodillo eléctrico
0152308	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 3/8"
0152307	Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 3/8" Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 1/2" Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 3/4" Cubierta de rodillo de 9", Felpa de 1-1/4"
0152309	Cubierta de rodillo de 9 , Felpa de 3/4
0152310 0152235	Cubierta de rodillo de 10". Felha de 1-1/4
0152236	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 1/2"
0152237	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 3/8" Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 3/4"
0152237	Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 3/4" Cubierta de rodillo de 12", Felpa de 1-1/4"
0152700	Adaptador, Extensión de rodillo eléctrico
0270145	Pistola de atomización sin aire de activación manual G-10
0270110	(sin punta)
0093930	Compuesto antiatascamiento
0152909	Rodillo de contracción R-10, 9", Felpa de 3/8"
0152900	Rodilla de contracción R-10, 12", Felpa de 3/8"
0502007	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Cuatro
0=00044	Dedos con Punta Reversible 517
0502011	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Dos Dedos
050000	(sin punta)
0502009	Pistola Atomizadora sin Aire G-10 de Dos Dedos con Punta Reversible 517
0270214	Paquete Atomizador G-10 de Cuatro Dedos con
0210214	Manguera sin Aire de 50" x _" [1,27 mm x 6 mm]
0502012	Paquete Atomizador G-10 de Dos Dedos con
0002012	Manguera sin Aire de 50" x _" [1,27 mm x 6 mm]
_	

Para escojer el filtro de pistola de atomización correcto

Use el filtro de pistola de atomización basándose en el tipo de material que se vaya a aplicar, como se muestra a continuación.

No. de pieza	Aplicación	Tipo de filtro	Número de malla	Color del cuerpo del filtro
0089960	Resina sintética, esmaltes, barnices claros, tintes, pinturas azures	Extrafino	0.084 mm	rojo
0089959	Esmaltes de revestimiento, esmaltes imprimadores, blancos de carga, pinturas para marcar, esmaltes de textura	Fino	0.140 mm	amarillo
0089958	Emulsiones, pinturas de látex, pinturas acrílicas	Mediano	0.315 mm	blanco
0089957	Pinturas de fondo, superficies de área extensa	Grueso	0.560 mm	verde

Detección de problemas

Problema

La unidad no funciona.

La unidad no ceba.

La unidad no acumula presión o no la mantiene.

Una fuga de fluido en el extremo superior de la sección de fluido.

Patrón de atomización deficiente.

Le falta potencia a la unidad.

Los fusibles de la bomba están quemados.

Causa

- 1. Fusible del panel quemado o interruptor desconectado.
- La unidad no está conectada.
- Se fijó la perilla de control de la presión demasiado abajo.
- Cableado defectuoso o suelto.
- 5. Brochas accionadas por motor desgastadas.
- 6. Fusible del interruptor de encendido/apagado defectuoso.
- 1. Las empaquetaduras del pistón se secaron.
- 2. La pantalla de entrada de la bomba está tapada.
- 3. Hay aire en la bomba o manguera.
- 4. Las empaquetaduras están desgastadas.
- El fluido es demasiado viscoso.
- 6. El tubo de succión está obstruído.
- El tubo de succión tiene una fuga de aire.
- 1. La perilla para ajustar la presión no está debidamente ajustada.
- 2. La pantalla de entrada de la bomba está sucia.
- Las bolas o sellos de la válvula de cebar/atomizar están desgastados o sucios.
- 4. Hay aire en la bomba o manguera.
- 5. Las empaquetaduras están desgastadas.6. La boquilla del atomizador está desgastada.
- 7. Hay una fuga interna.
- 8. Hay una fuga de fluido.
- 9. El fluido es demasiado viscoso.
- 10. La boquilla del atomizador es demasiado
- 1. Las empaquetaduras superiores están desgastadas
- 2. El vástago del pistón está desgastado.
- 1. La boquilla del atomizador resulta demasiado grande para el tipo de material que se está usando. El ajuste de presión es incorrecto.
- Entrega de fluido insuficiente.
- El fluido es demasiado viscoso.
- 1. El ajuste de la presión es demasiado bajo.
- 2. Suministro de voltaje inapropiado.
- 1. Hay un exceso de presión.
- 2. Un disyuntor se disparó.
- 3. La caja del engranaje, el mecanismo o el motor se descompusieron.

- 1. Verifique y reemplácelo o vuelva a conectarlo.
- Conecte la unidad.
- Gire la unidad.

 Gire la perilla en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.

 Inspecciónelo y llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
- Llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
- Llévelo a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
- 1. Quite el tubo de succión y sienta el tope de la bola inferior para estar seguro de que puede sacarse libremente de su asiento. Ponga una taza llena de adelgazador de pintura sobre el extremo de la sección de fluido y encienda la bomba.
- 2. Quite la pantalla y límpiela.
- 3. Dispare la pistola y haga funcionar la unidad durante aproximadamente 10 segundos hasta extraerle el aire.
- Reemplace las empaquetaduras.
- Cebe la bomba con un solvente que sea apropiado para el tipo de material que se esté usando. Quite con cuidado la bomba del recipiente de solvente y sumerja el tubo de succión en el material altamente denso que se va a atomizar. Teniendo la pistola sin boquilla, dispárela hasta que aparezca el material altamente denso en la pistola. Vuelva a colocar la
- Quite el tubo de succión y límpielo.
- 7. Revise la conexión y sellé.
- 1. Gire la perilla de control de la presión en dirección de las manecillas del reloj para aumentar la presión.

 2. Quite y limpie la pantalla de entrada.
- 3. Reemplácelos o límpielos.
- 4. Dispare la pistola y haga funcionar la unidad durante aproximadamente 10 segundos hasta extraerle el aire.
- Reemplace las empaquetaduras.
- Reemplace la boquilla siguiendo las instrucciones
- que vienen con la pistola. Teniendo el gatillo de la pistola cerrado, deje que la unidad bombee a presión y apáguela si la bomba arranca momentáneamente. Se habrá indicado una fuga interna y será necesario reempaquetar de nuevo la sección de fluido.
- 8. Revise que no haya fugas externas, incluyendo los adaptadores hidráulicos que están en la caja de control de la presión.
- Consulte las recomendaciones sobre el recipiente de material del fabricante.
- Reemplace la boquilla del atomizador siguiendo las instrucciones que vienen con la pistola.
- Libere la presión y asegure la tuerca de compensación de la empaquetadura o reemplace las empaquetaduras.
- 2. Reemplace el vástago del pistón.
- 1. Cámbiela por una boquilla más pequeña.
- 2. Ajuste la perilla de control de la presión.
- Limpie todas las pantallas y filtros. Añada solvente de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
- Aumente la presión.
- Vuelva a conectar el voltaje de entrada de 120V
- 1. Llévela a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
- Llévela a un centro de servicio autorizado de SprayTECH.
- Repare o reemplace las piezas que no funcionan correctamente.

Garantía Limitada

Equipo Rociador Comercial Sin Aire

Garantía de Dos Años

SprayTECH, una division de Wagner Spray Tech Corporation ("SprayTECH"), garantiza este

producto contra defectos de materiales y de fabricación por un período de dos años a contar de la fecha de adquisición por el comprador original. Durante este período, SprayTECH reparará o reemplazará cualquier componente defectuosa o desgastada o, por decisión de SprayTECH, devolverá el total del precio pagado por el producto a su comprador original, a cambio de la devolución del producto. Sin embargo, SprayTECH no reemplazará o reparará ningún componente de la bomba de fluido a causa del desgaste más de uno veces durante el período de garantía de dos años. Esta garantía no cubre productos de consumo tales como filtros y puntas.

Garantía de por vida en trenes de engranajes, motores eléctricos y motores a gas

SprayTECH garantiza de por vida, al comprador original, los trenes de engranaje, motores eléctricos (excluyendo las escobillas) y motores a gas (excluyendo el embrague) de este producto **contra defectos de material y fabricación**. Si SprayTECH determina que la garantía mencionada ha sido quebrantada, reparará o reemplazará sin costo las componentes defectuosas o, en su defecto podrá decidir devolver al comprador original el total del precio de compra del producto a cambio de la devolución de él.

Reclamos de garantía

Cualquier solicitud de reparación o reemplazo de acuerdo con la garantía precedente deberá ser acompañada por el envío de las piezas defectuosas correspondientes, incluyendo el pago previo de los costos de transporte, a un centro de servicio autorizado por SprayTECH o a Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Minneapolis, MN 55447.

Limites de recursos

LOS RECURSOS INDICADOS ANTERIORMENTE SON LOS UNICOS RECURSOS DISPONIBLES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE GARANTIAS EXPRESAS E IMPLICITAS. Estos recursos no deberán considerarse como faltantes a su propósito esencial mientras SprayTECH esté dispuesta a reparar o reemplazar las partes, o a devolver el precio de compra, como se indica más arriba.

Qué no está Cubierto por esta Garantía

Esta garantía no cubre defectos o daños causados por:

- El empleo o instalación de partes de repuesto o reemplazo o accesorios no fabricados por SprayTECH;
- reparaciones realizadas por cualquier servicio distinto al Centro de Servicio Autorizado por SprayTECH; o
- abuso, mal uso, negligencia, accidente, instalación defectuosa, o manipulación de manera que deteriora la operación normal

Esta garantía tampoco cubre los equipos y accesorios suministrados a SprayTECH por otro fabricante de equipos originales, incluyendo pero no limitadas a las mangueras, puntas y accesorios. SprayTECH proveerá al comprador de copias de las garantías entregadas a SprayTECH por el fabricante de equipos originales, junto con el nombre y dirección del fabricante correspondiente.

Limites de recursos

EN NINGUN CASO SERA SPRAYTECH RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO O PERDIDA ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE, SI TALES DAÑOS SE BASAN EN UN INCUMPLIMIENTO

DE GARANTIAS EXPRESAS O IMPLICITAS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, NEGLIGENCIA, AGRAVIO ESTRICTO, O CUALQUIER OTRA VERSION LEGAL.

Renuncia de Garantías Implicitas

LAS GARANTIAS ANTERIORES SUBSTITUYEN A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION E INTERPRETACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR.

Garantía Instranferible

Esta garantía se extiende sólo al comprador original y no es transferible.

Garantía de Satisfacción SprayTECH por 30-Días

ISi, dentro de un periódo de 30-días de la fecha de compra, usted no está totalmente satisfecho con una unidad SprayTECH/CAPSpray, puede regresarla y recibir un crédito total hacia otro producto SprayTECH o CAPSpray de igual o mayor valor.

Patentes


Estos productos están protegidos por una de las siguientes patentes (U.S.A.):

5,234,592	D344,832	5,318,314	5,252,210	5,228,842	5,192,425	5,099,183
5,346,037	5,494,199	5,472,318	5,435,697	5,211,611	5,671,656	D384,676
5,282,722	4,992,633	5,725,364	5,769,321	5,848,566	6,031,352	D376,637
D387,414	D382,938	D405,159	D412,965	5,505,381	5,765,753	5,887,793
5,893,522	5,947,381	5,749,528	5,660,332	5,425,506	4,768,929	4,611,758
4,508,268						

SprayTECH®

1770 Fernbrook Lane Minneapolis, Minnesota 55447 Telephone 1-800-292-4637

Parts List • Liste des pièces• Lista de piezas Main Assembly • Dispositif de principale • Conjunto del principal




Engli	English					
<u>Item</u>	Part #	<u>Description</u> <u>Quantity</u>	<u>Item</u>	Part #	<u>Description</u> <u>Quantity</u>	
1		Drive assembly1	7	0295905	PRIME/SPRAY valve assembly1	
2	0295342	Cover1	8		Fluid section assembly1	
3	0295236	Suction set assembly1	9	0295903	Filter assembly1	
4	13549	Hose2	10	0508300	Bracket, filter1	
5	0295237	Pressure control assembly (stand unit)1	11	9802526	Screw2	
	0295240	Pressure control assembly	12	0088326	Nut (torque to 65 in./lbs.)4	
		(cart assemblies)1	13	0090237	Bolt4	
6	0295902	Transducer assembly1	14		Stand assembly2	

Franç	Français					
Article	Nº de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>	<u>Article</u>	Nº de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>	
1		Entraînement1	7	0295905	Valve amorçage/pulvérisation1	
2	0295342	Couvercle1	8		Compartiment liquide1	
3	0295236	Dispositif de succion1	9	0295903	Ensemble filtre1	
4	13549	Flexibe d'alimentation en liquide2	10	0508300	Ferrure de filtre1	
5	0295237	Dispositif de réglage de la pression	11	9802526	Vis2	
		(dispositif de pied)1	12	0088326	Écrou (couple de torsion: 65 po/lb.)4	
	0295240	Dispositif de réglage de la pression	13	0090237	Boulon4	
		(dispositifs de chariot)1	14		Dispositif de pied2	
6	0295902	Transducteur1				

Español Artículo Pieza # **Descripción Cantidad** <u>Artículo</u> Pieza # Descripción **Cantidad** Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar.1 Conjunto del impulsor.....1 0295905 2 0295342 Cubierta1 Conjunto de la sección de fluido1 8 3 Conjunto del equipo de succión1 0295903 Ensamblaje del filtro1 0295236 9 Manguera de fluido.....2 0508300 Soporte, filtro1 13549 10 0295237 Conjunto del control de la presión 11 9802526 Tornillo2 (conjunto del pata).....1 12 0088326 Tuerca (torque to 65 in./lbs.).....4 0295240 Conjunto del control de la presión 0090237 13 Perno4 (asambleas de carro).....1 Conjunto del pata2 14 0295902 Conjunto del transductor1

Cart Assembly • Dispositif de chariot • Conjunto del Carro



Engl	English				
Item	Part #	<u>Description</u>	Quantity		
1	0507144	Handle	1		
2	0295610	Pin, roll	2		
3	9841504	Button, snap	2		
4	0295607	Sleeve, handle			
5	0295609	Flat washer	2		
6	0295192	Filter assembly			
7	9885571	Plug	4		
8	13538	Foot	2		
9	54458	Screw	2		
10	0295194	Siphon tube assembly	1		
11	0295608	Screw			
12	0509386	Lock washer	4		
13	0293357	Screw	4		
14	0279437	Cord wrap	2		
15	0507138	Cart			
16	0294534	Spacer			
17	0278373	Wheel	2		
18	9890104	Cap			
19	0295542	Tube, siphon			
20	02976	Strainer	1		

Français Article Nº de pièce Description Quantité 1 0507144 Poignée	17		Conjunto dei pata	
1 0507144 Poignée 1 2 0295610 Goupille rouleau 2 3 9841504 Bouton d'enclenchement 2 4 0295607 Manche de poignée 2 5 0295609 Rondelle plate 2 6 0295192 Filtre 1 7 9885571 Prise 4 8 13538 Pied 2 9 54458 Vis 2 10 0295194 Dispositif de tube siphon 1 11 0295608 Vis 2 10 0295194 Dispositif de tube siphon 1 11 0295608 Rondelle de sécurité 4 12 0509386 Rondelle de sécurité 4 13 0293357 Vis 4 14 0279437 Attache de cordon 2 15 0507138 Chariot 1 16 0294534 Rondelle d'espacement 4	Franç	ais		
Español Artículo Pieza # 1 0507144 Descripción Mango 1 1 0507144 Cantidad Mango 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0507144 0295610 9841504 0295607 0295609 0295192 9885571 13538 54458 0295194 0295608 0509386 0293357 0279437 0507138 0294534 0278373 9890104 0295542	Poignée	1 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 1
Artículo Pieza # Descripción Cantidad 1 0507144 Mango 1 2 0295610 Pasador de rollo 2 3 9841504 Botón, a presion 2 4 0295607 Manga de asa 2 5 0295609 Rondana, plana 2 6 0295192 Conjunto del filtro 1 7 9885571 Tapón 4 8 13538 Pata 2 9 54458 Tornillo 2 10 0295194 Conjunto del tubo sifón 1 11 0295608 Tornillo 4 12 0509386 Rondana de seguridad 4 13 0293357 Tornillo 4	Espar			
	Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Pieza # 0507144 0295610 9841504 0295607 0295609 0295192 9885571 13538 54458 0295194 0295608 0509386 0293357	Mango	1 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4

15

16

17

18

19

20

0507138

0294534

0278373

9890104

0295542

02976

Carro.....1

Espaciador.....4


Rueda2

Tapa2

Tubo sifón1

Pantalla de entrada1

Drive Assembly • Dispositif de entraînement • Conjunto del impulsor




Engli	English							
Item	Part #	Description Quantit		Part #	Description	Quantity		
1	0295123	Handle with grip	1 17	9800341	Screw			
2	9800339	Hex screw	4 18	9820213	Washer	3		
3	9821515	Lock washer	4 19	0295125	Gear, first stage	1		
4	0295301	Housing	1 20	0295325	Housing gasket	1		
5	0295509	Eccentric assembly	1 21	0295186	Gear, output			
6	0295518	Yoke	1 22	9860424	Roller bearing	1		
7	0295519	Retaining clip	1 23	9860417	Ball bearing	1		
8	0295520	Pin		0295335	Washer			
9	9804916	Screw	1 25	0295126	Shroud with labels	1		
10	0295728	Fan	1 26	9802892	Screw	3		
11	9811121	Hex nut		0295530	Capacitor cover gasket	1		
12	0295414	Fan shroud	2 28		Capacitor	1		
13	9802891	Screw	2 29	0295522	Capacitor cover			
14	0295976	Motor, DC, 1.1 HP	30	9850651	Capacitor cable tie	3		
		(includes items 9-16 and 28)	1 31	0508980	Capacitor/Relay kit			
15	9804925	Screw			(includes items 15, 16, and 2	8)1		
16		Relay, 120 volt	1			•		

Franç	Français						
Article	Nº de pièce	<u>Description</u>	Quantité	<u>Article</u>	Nº de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>	
1	0295123	Poignée avec revêtement	1	17	9800341	Vis3	
2	9800339	Vis	4	18	9820213	Rondelle3	
3	9821515	Rondelle de sécurité	4	19	0295125	Engrenage1	
4	0295301	Boîtier		20	0295325	Joint du boîtier1	
5	0295509	Montage excentré	1	21	0295186	Engrenage1	
6	0295518	Support	1	22	9860424	Roulement à rouleau1	
7	0295519	Pince de rétention	1	23	9860417	Roulement à bille1	
8	0295520	Goupille	1	24	0295335	Rondelle1	
9	9804916	Vis	1	25	0295126	Buse munie d'étiquettes1	
10	0295728	Ventilateur	1	26	9802892	Vis3	
11	9811121	Ecrou		27	0295530	Joint de couvercle de condensateur1	
12	0295414	Buse du ventilateur	2	28		Condensateur1	
13	9802891	Vis	2	29	0295522	Couvercle de condensateur1	
14	0295976	Moteur, c.c, 1.1 HP		30	9850651	Cordon de câble de condensateur3	
		(inclus les articles 9-16 et 28)	1	31	0508980	Ensemble de relais/condensateur	
15	9804925	Vis				(inclus les articles 15, 16, et 28)1	
16		Relais, 120 volts	1				

Españo	Español						
<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u> <u>Cantidad</u>	<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u> <u>Cantidad</u>		
1	0295123	Manubrio con agarradera1	17	9800341	Tornillo3		
2	9800339	Tornillo4		9820213	Rondana3		
3	9821515	Rondana de seguridad4	19	0295125	Engranaje1		
4	0295301	Caja1	20	0295325	Empaque de la caja1		
5	0295509	Conjunto de la excéntrica1	21	0295186	Engranaje1		
6	0295518	Culata1	22	9860424	Cojinete de rodillos1		
7	0295519	Broque de retención1	23	9860417	Cojinete de bolas1		
8	0295520	Pasador1	24	0295335	Rondana1		
9	9804916	Tornillo1	25	0295126	Cubierta con rótulos1		
10	0295728	Ventilador1	26	9802892	Tornillo3		
11	9811121	Tuerca2	27	0295530	La empaquetadura de cubierta del		
12	0295414	Cubierta del ventilador2			capacitor1		
13	9802891	Tornillo2	28		Capacitor1		
14	0295976	Motor, CD, 1.1 HP	29	0295522	Cubierta del capacitor1		
		(incluye los artículos 9-16 y 28)1	30	9850651	Cuerda de cable de capacitor3		
15	9804925	Tornillo3	31	0508980	Juego de la relé/capacitor		
16		Relé, 120 voltios1			(incluye los artículos 15, 16, y 28)1		

Transducer Assembly • Transducteur • Conjunto del transductor (P/N 0295902)




ltem	Part #	<u>Description</u>	Quantity			
1	9871056	O-ring	1			
2		Transducer body	1			
3	0295902	Transducer assembly				
Français						
Auticle Nio de utibre Description						

<u>Article</u>	Nº de pièce		<u>Quantité</u>
1	9871056	Joint torique	1
2		Logement du transducteur	1
3	0295902	Ensemble du transducteur	

<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u>	Cantidad
1	9871056	Junta de anillo	1
2		Cuerpo del transductor	1
3	0295902	Conjunto de transductor	

Suction Set Assembly • Dispositif de succion • Conjunto del equipo de succión (P/N 0295236)



Engl	ish					
<u>ltem</u>	Part #	<u>Description</u> <u>Quantity</u>				
1	0279459	Return clip1				
2	0295565	Intake screen (standard)1				
	0295467	Intake screen, fine (accessory)				
	0295466	Intake screen, coarse (accessory)				
3	0295357	Return tube1				
4	9871105	O-ring2				
5	0508388	Retaining ring1				
Eran	Français					

5	0508388	Retaining ring	1
Franç	ais		
Article	Nº de pièce	<u>Description</u>	Quantité
1 2 3 4 5	0279459 0295565 0295467 0295466 0295357 9871105 0508388	Pince de renvoi	soire)
Espar	ňol		
Artículo	Pieza #	<u>Descripción</u>	Cantidad
1	0279459	Broque de retorno	
2	0295565 0295467 0295466	Pantalla de entrada (estándar) Pantalla de entrada, fina (adici Pantalla de entrada, gruesa (a	ona) dicional)
3	0295357	Tubo de retorno	1

Español


9871105

0508388

Anillo en O......2

Anillo de retención1


Pressure Control Assembly • Dispositif de réglage de la pression • Conjunto del control de la presión



En oil	i.a.b.	
Engl	ısn	
<u>Item</u>	Part #	<u>Description</u> <u>Quantity</u>
1	0295426	Pressure control knob1
2	9822522	Retaining ring1
3	02712	Spring1
4	9800604	Screw2
5	0295490	Pressure switch1
6	03662	Spacer1
7	9802895	Screw2
8	0295415	Bracket1
9	0295350	Gasket1
10	0295411	Control housing (stand unit)1
	0295472	Control housing (cart assemblies)
11	0295905	PRIME/SPRAY valve assy1
12	9885568	Barbed fitting1
13	9871056	O-ring1
14	0295902	Transducer assembly (torque to 180 in./lbs.) .1
15	9871060	O-ring1
16	9885562	Plug (includes item 15)
		(torque to 20 ft./lbs.)1
17	0295377	Plunger1
18	9850936	Switch1
19	9802287	Screw (torque to 20 in./lbs.)2
20	05045	Nipple1
21	0276363	Strain relief (stand unit)1
	9850664	Strain relief (cart assemblies)
22	0295420	Cord set (stand unit)1
	0295531	Cord set (cart assemblies)
23	9850938	Boot1
24	0295676	Switch, circuit breaker1
25	9802896	Screw (torque to 20 in./lbs.)2
26	12440	90° elbow1

Franç	ais	
Article	Nº de pièce	Description Quantité
1	0295426	Bouton de réglage de la pression1
2	9822522	Bague de retenue1
3	02712	Ressort1
4 5	9800604	Vis
6	0295490 03662	Interrupteur de la pression1 Séparateur1
7	9802895	Vis
8	0295415	Ferrure1
9	0295350	Joint1
10	0295411	Boîtier de contrôle (dispositif de pied)1
	0295472	Boîtier de contrôle (dispositifs de chariot)
11	0295905	Valve amorçage/pulvérisation1
12 13	9885568 9871056	L'équipage barbelé1 Joint torique1
14	0295902	Transducteur (couple de torsion: 190 po/lb)1
15	9871060	Joint torique1
16	9885562	Bouchon (comprend le élément 15)
		(couple de torsion: 20 pi/lb)1
17	0295377	Plongeur1
18	9850936	Commutateur1
19	9802287	Vis (couple de torsion: 20 po/lb)2
20 21	05045 0276363	Raccord fileté1 Bride de cordon (dispositif de pied)1
۷1	9850664	Bride de cordon (dispositif de pied)1 Bride de cordon (dispositifs de chariot)
22	0295420	Cordon (dispositif de pied)1
	0295531	Cordon (dispositifs de chariot)
22	9850938	Botte1
23	0295676	Commutateur de briseur de circuit1
25	9802896	Vis (couple de torsion: 20 po/lb)2
26	12440	Coude de 90°1
Espai	ñol	
Artículo	Pieza #	Descripción Cantidad
Artículo 1	<u>Pieza #</u> 0295426	Perilla de control de la presión1
Artículo 1 2	Pieza # 0295426 9822522	Perilla de control de la presión
Artículo 1	Pieza # 0295426 9822522 02712	Perilla de control de la presión1 Anillo de retención1 Resorte1
Artículo 1 2 3	Pieza # 0295426 9822522	Perilla de control de la presión
1 2 3 4 5 6	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604	Perilla de control de la presión
1 2 3 4 5 6 7	9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895	Perilla de control de la presión
1 2 3 4 5 6 7 8	9825426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415	Perilla de control de la presión
1 2 3 4 5 6 7 8 9	9 Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350	Perilla de control de la presión 1 Anillo de retención 1 Resorte 1 Tornillo 2 Interruptor de la presión 1 Espaciador 1 Tornillo 2 Soporte 1 Empaque 1
1 2 3 4 5 6 7 8	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472	Perilla de control de la presión
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	9 Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	9 Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664 0295420	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664 0295420 0295531	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664 0295420 0295531 9850938	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664 0295420 0295531	Perilla de control de la presión
Artículo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23	Pieza # 0295426 9822522 02712 9800604 0295490 03662 9802895 0295415 0295350 0295411 0295472 0295905 9885568 9871056 0295902 9871060 9885562 0295377 9850936 9802287 05045 0276363 9850664 0295420 0295531 9850938 0295676	Perilla de control de la presión

Fluid Section Assembly • Compartiment liquide • Conjunto de la sección de fluido



English			
Engl tem	Part # 00302 0295361 0295368 0295379 0295362 0295516 0295307 50164 13359 13481 0295366 0295365 0295300 51799 0295570 0508315 0295598	Description Quantity Locknut 1 Packing nut (torque to 25-30 ft./lbs.) 1 Upper spacer 1 Upper T-lip packing 1 Lower T-lip packing 1 Lower spacer 1 Piston 1 Outlet ball guide 1 Outlet ball 1 Outlet ball seat 1 Piston seat retainer (torque to 12 ft./lbs.) 1 O-ring 1 Inlet ball stop plate 1 Inlet ball 1 Inlet ball 1 Inlet ball seat 1 O-ring 1 Inlet valve housing (torque to 85-95 ft./lbs.) (stand and low boy units) 1	
20 21	0295364 0295907	Inlet valve housing (upright cart unit)1 Packing guide tool (optional, not shown)	

marked with an *.
Packing kit P/N 0295904 include those items marked with a +.

NOTE: Valve kit P/N 0295910 include those items

†Do not tighten the piston seat retainer (12) more than 12 ft./lbs.

Franç	ais	
Article	Nº de pièce	<u>Description</u> Quantité
1	00302	Contre-écrou1
2	0295361	Écrou de serrage (couple de torsion: 25-30 pi/lb.).1
3	0295363	Séparateur supérieur1
4	0295378	Garniture de bec en té supérieur1
5	0295368	Cylindre1
6	0295379	Garniture de bec en té inférieur1
7	0295362	Séparateur inférieur1
8	0295516	Piston1
9	0295307	Logement de la boule d'alimentation1
10	50164	Boule d'alimentation1
11	13359	Siège de la bille de sortie1
12 [†]	13481	Fixation de la cale du piston
10	0005000	(couple de torsion: 12 pi/lb.)
13	0295366	Joint torique1
14	0295365	Plaque d'arrêt de la bille d'entrée1
15 16	0295300 51799	Logement de la boule d'admission1 Boule d'admission
17	0295570	Cale de la boule d'admission1
17	0508315	
19	0295598	Joint torique1 Logement de la soupape d'aspiration
19	0293396	(la pied et unités basse de chariot)1
20	0295364	Logement de la soupape d'aspiration
20	0233304	(l'unité chariot)1
21	0295907	Outil guide joint (en option, non illustré)
NOTA	0295910 co L'ensemble	e de remplacement de la valve P/N entient les articles marqués d'une *.
	U295904 CO	ntient les articles marqués d'un +.

[†]Ne serrez pas la fixation de la cale du piston (12) plus de 12 pi/lb.

12 pi/ib.			
Español			
<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u> <u>Cantidad</u>	
1	00302	Tuerca de seguridad1	
2	0295361	Tuerca de empaquetadura (par de torsión hasta de 25 a 30 pie/lb)1	
3	0295363	Espaciador superior1	
4	0295378	Empaquetadura superior de labio	
		en forma de T1	
5	0295368	Cilindro1	
6	0295379	Empaquetadura inferior de labio	
7	0005000	en forma de T1	
7	0295362	Espaciador inferior1	
8	0295516	Pistón1	
9	0295307	Guía de la bola de salida1	
10	50164	Bola de salida1	
11 12 [†]	13359 13481	Asiento de la bola de salida1	
121	13401	Retenedor del asiento del pistón	
13	0295366	(aplique un par de torsión de 12 pie/lb)	
14	0295365	Placa de tope de la bola de entrada1	
15	0295300	Guía de la bola de entrada1	
16	51799	Bola de entrada1	
17	0295570	Asiento de la bola de entrada1	
18	0508315	Anillo en O1	
19	0295598	Cámara de la válvula de entrada	
		(la pata y bajo carro)1	
20	0295364	Cámara de la válvula de entrada	
		(la unidad del carro)1	
21	0295907	Herramienta guía de empaquetamiento	
		(opcional, no se muestra)	
NIOTA .	El impara al	a la válvula, na da nicea (D/N)	


NOTA: El juego de la válvula, no. de pieza (P/N) 0295910, incluye los artículos marcados con un asterisco (*).

El juego de empaquetadura, no. de pieza (P/N) 0295904, incluye los artículos marcados con una cruz (+).

†No apretar el retenedor del asiento del pistón (12) más de 12 pie/lb.

37

Spray Gun • Pistolet • Pistola de atomización (P/N 0502009)




English			
Item	Part #	<u>Description</u>	Quantity
1	0297041	Tip assembly, 517	1
2	0149342	Diffuser	1
3	0149366	Trigger guard	1
4	0149700	Valve union assembly	1
5	0043211	Packing	1
6	9922703	Snap ring	1
7	0149377	Pin M-4	1
8	9910403	Nut, cap	2
9	9930818	Sliding pin	
10	9910201	Hex nut	
11	0149368	Retainer block	1
12	0043303	Washer	1
13	0149370	Handle	1
14	0034377	Filter, white	1
15	0043590	Spring	1
16	9970123	Sealing ring	1
17	0347706	Swivel	
18	0279185	Collar assembly	
19	0149211	Trigger assembly	1

Français				
<u>Article</u>	Nº de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>		
1	0297041	Tête de pulvérisation 5171		
2	0149342	Diffuseur1		
3	0149366	Protection de la gâchette1		
4	0149700	Assemblage de soupape1		
5	0043211	Joint1		
6	9922703	Jonc1		
7	0149377	Goupille M41		
8	9910403	Écrou, capuchon2		
9	9930818	Goupille coulissante2		
10	9910201	Écrou hexagonal1		
11	0149368	Cale de retenue1		
12	0043303	Rondelle1		
13	0149370	Poignée1		
14	0034377	Filtre blanc1		
15	0043590	Ressort1		
16	9970123	Bague d'étanchéité1		
17	0347706	Raccord orientable1		
18	0279185	Ensemble collier1		
19	0149211	Gâchette1		
	_			

Españ	ol		
Artículo 1 2 3 4 5 6 7	Pieza # 0297041 0149342 0149366 0149700 0043211 9922703 0149377	Descripción Boquilla 517 Difusor Protector del gatillo Ensamble de la junta de válvul Empaquetadura Argolla de retención Pasador M4	1 as1111
8 9	9910403 9930818	Tuerca, Anillo Pasador deslizable	2 2
10 11	9910201 0149368	Tuerca hexagonalBloque retenedor	1
12 13 14 15 16 17 18 19	0043303 0149370 0034377 0043590 9970123 0347706 0279185 0149211	Rondana Manubrio Filtro, blanco Resorte Anillo de selladura Pivote Ensamble del collarín Conjunto del gatillo	1 1 1 1 1

PRIME/SPRAY Valve Assembly • Valve amorçage/pulvérisation • Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar (P/N 0295905)



Engli	ish		
<u>Item</u>	Part #	<u>Description</u>	Quantity
1	0281316	Seat assembly (torque to 10-12	
2	0090523	O-ring	2
3	0508140	Stem/ball/O-ring assembly	
		(includes item 2)	1
4	0036352	Spring	1
5	0090512	Star washer	1
6	0278312	Hex nut	1
7	0278303	Cam	1
8	0278304	Knob	1
9	9890112	Retaining clip	2
10	0508330	Label	
11	0295905	PRIME/SPRAY valve assembly	


NOTE: The valve seat assembly and o-rings can be maintenanced without disassembling the entire PRIME/SPRAY valve assembly. Using a wrench, loosen the hex nut and remove the PRIME/SPRAY valve assembly from the pressure control housing. This will allow access to the valve seat assembly and the orings. Torque the hex nut to 13–15 ft./lbs. during re-assembly.

Franç	ais	
Article 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Nº de pièce 0281316 0090523 0508140 0036352 0090512 0278312 0278303 0278304 9890112 0508330 0295905	Description Quantité Cale (couple de torsion: 20 pi/lb) 1 Joint torique 2 Ensemble tige/boule (comprend le élément 2) 1 Ressort 1 Rondelle à dents 1 Écrou 1 Came 1 Bouton 1 Pince de retenue 2 Étiquette 1 Valve amorçage/pulvérisation
	: L'entretien soupape et effectué sa PRIME/SPF À l'aide d'u et retirer l'a PRIME/SPF pour attein soupape et	de l'assemblage du siège de des joints toriques peut être ns que l'assemblage de la soupape RAY ne soit complètement démonté. In clef, desserrer l'écrou hexagonal assemblage de la soupape RAY du boîtier régulateur de pression dre l'assemblage du siège de les joints toriques. Serrer l'écrou au couple 13-15 lb-pi durant le

Españ	ol		
Artículo 1	Pieza # 0281316	Descripción Conjunto del asiento (aplique un par de torsión de 10-12 pies/lb)	<u>ntidad</u> 1
2	0090523	Anillo en O	
3	0508140	Conjunto de la varilla/bola (incluye artículo 2)	1
4	0036352	Resorte	
5	0090512	Rondana de estrella	1
6	0278312	Tuerca	
7	0278303	Leva	1
8	0278304	Perilla	1
9	9890112	Broque retenedor	
10 11	0508330 0295905	Rótulo Conjunto de la válvula de Cebar/Atomizar	1

NOTA: Se puede dar mantenimiento al ensamble del asiento de la válvula y los aro sellos sin desarmar todo el ensamble de válvulas PRIME/SPRAY (cebar/pintar). Usando una llave, afloje la tuerca hexagonal y quite el ensamble de válvulas PRIME/SPRAY (cebar/pintar) de la carcaza de control de presión. Esto permitirá el acceso al ensamble del asiento de válvulas y los aro sellos. Apriete la tuerca hexagonal a 13-15 pies/libras durante el re-ensamblado.

Filter Assembly • Filtre • Conjunto del filtro (P/N 0295903)




English				
<u>Item</u>	Part #	<u>Description</u>	Quantity	
1	0294194	Filter body	1	
2	14069	Filter sieve	1	
3	9894245	Filter sieve support	1	
4	14072	O-ring	1	
5	02518	Nipple	1	
6	0508300	Filter bracket		
7	0295380	Filter head	1	
8	05045	Nipple	1	
9	13549	Fluid hose	1	

Français				
<u>Article</u>	Nº de pièce	<u>Description</u> <u>Quantité</u>		
1	0294194	Logement du filtre1		
2	14069	Tamis filtrant1		
3	9894245	Support du tamis filtrant1		
4	14072	Joint torique1		
5	02518	Raccord fileté1		
6	0508300	Support de la tête de filtre1		
7	0295380	Tête de filtre1		
8	05045	Raccord fileté1		
9	13549	Flexibe d'alimentation en liquide1		

<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u>	Cantidad
1	0294194	Cuerpo del filtro	1
2	14069	Criba del filtro	1
3	9894245	Soporte de la criba del filtro	1
4	14072	Anillo en O	1
5	02518	Niple	1
6	0508300	Soporte de la cabeza del filtro	1
7	0295380	Cabeza del filtro	1
8	05045	Niple	1
9	13549	Manguera de fluido	1

Español

Low Boy Cart Assembly • Dispositif de basse chariot • Conjunto del bajo carro




English				
Part #	<u>Description</u>	Quantity		
000000				
0295609	Flat washer	2		
0295607	Sleeve, handle	2		
9841504	Button, snap			
0295610	Pin, roll	2		
0507382	Handle			
9885571	Plug	2		
0507157	Cart	1		
0294534	Spacer	4		
0270394	Wheel	2		
9890104	Cap	2		
	Part # 0295608 0509386 0295609 0295607 9841504 0295610 0507382 9885571 0507157 0294534 0270394	Part # Description 0295608 Screw		

Français				
Article	Nº de pièce	<u>Description</u>	Quantité	
1	0295608	Vis		
2	0509386	Rondelle de sécurité	4	
3	0295609	Rondelle plate	2	
4	0295607	Manche de poignée	2	
5	9841504	Bouton d'enclenchement	2	
6	0295610	Goupille rouleau	2	
7	0507382	Poignée	1	
8	9885571	Prise	2	
9	0507157	Chariot	1	
10	0294534	Rondelle d'espacement	4	
11	0270394	Roue		
12	9890104	Chapeau	2	

Español				
<u>Artículo</u>	Pieza #	<u>Descripción</u>	Cantidad	
1	0295608	Tornillo		
2	0509386	Rondana de seguridad	4	
3	0295609	Rondana, plana	2	
4	0295607	Manga de asa	2	
5	9841504	Botón, a presion	2	
6	0295610	Pasador de rollo	2	
7	0507382	Mango	1	
8	9885571	Tapón	2	
9	0507157	Carro	1	
10	0294534	Espaciador	4	
11	0270394	Rueda	2	
12	9890104	Тара	2	

Stand Assembly • Dispositif de pied • Conjunto del pata




English			
<u>Item</u>	Part #	Description	Quantity
1	0508376	Clip	1
2	0508381	Drip cup	1
3	9805230	Screw	1
4	9802231	Screw	3
5	0295724	Stand	1
6	0508377	Cord wrap	1
Fran	cais		

Article	Nº de pièce	<u>Description</u> Qua	<u>antité</u>
1	0508376	Pince	1
2	0508381	Détenteur de goutte de peinture	1
3	9805230	Vis	1
4	9802231	Vis	3
5	0295724	Pied	1
6	0508377	Attache de cordon	1
Espa	ñol		

	Pieza #	<u>Descripción</u>	Cantidad
1	0508376	Broque	
2	0508381	Taza de goteo	1
3	9805230	Tornillo	1
4	9802231	Tornillo	3
5	0295724	Pata	1
6	0508377	Amarra	1

Relay Diagram • Diagramme de relais • Relé




Pressure Control Assembly Wiring Diagram •
Dispostif de réglage de la pression connectant le diagramme •
Conjunto del control de la presión el diagrama de instalación alámbrica

English

AWARNING


ELECTRIC SHOCK HAZARD - Live electrical wires when switch is "OFF". Unplug power cord before servicing.



Français

AAVERTISSEMENT


DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE - Les fils électriques sont sous tension quand le commutateur est en position arrêt. Débranchez l'appareil avant réparation.



Español

AADVERTENCIA

PELIGRO DE ELECTROCUCION - Los alambres tienen corriente eléctrico cuando el interruptor está apagado. Desenchufe el cordón antes de hacer reparaciones.



Notes/Nota



42

Notes/Nota





Technical Assistance: 1-800-292-4637 Order Entry: 1-800-443-4500 Fax: 1-800-525-9501

www.spraytechinc.com